



تقدیم به کلیه دانشجویان مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

با تشکر فراوان از استاد محترم و دلسوز، دکتر سیروس محمدی

وسایر اساتید محترم و زحمتکش

گردآورنده: مهندس میلاد همتی

rad_boy001@yahoo.com

با گسترش شبکه‌های جریان متناوب و استفاده از برق سه فاز به عنوان برق صنعتی، امروزه قسمت عمده‌ای از موتورهای الکتریکی از نوع جریان متناوب سه فاز هستند و در مراکز شهری و صنعتی بطور وسیعی از موتورهای القایی استفاده می‌کنند، زیرا قیمت آن مناسب، ساختمان آن ساده و هزینه نگهداری آن کم است. همچنین در مناطق روستایی و کشاورزی نیز موتورهای بزرگ جهت پمپ کردن چاههای آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ماشین‌های الکتریکی سه فاز به دو گروه اصلی (ماشین‌های سنکرون و ماشین‌های القایی) دسته بندی می‌شوند که از نظر ساختمان طرز کار و کاربرد تفاوت‌های زیادی دارند. اما اساس کار هر دوی آن‌ها ایجاد میدان دور است. روش‌های راهاندازی موتورهای القایی با موتورهای سنکرون متفاوت است. در این پژوهه به بررسی روش‌های راهاندازی موتورها القایی و بهبود راهاندازی آن‌ها می‌پردازیم.



فصل اول

ساختمان موتورهای القایی



استاتور موتورهای القایی همان ساختار فیزیکی ماشین‌های سنکرون را دارد، ولی ساختار روتورشان متفاوت است.

شکل (1-1) یک استاتور دو قطبی را نشان می‌دهد. این استاتور ظاهر استاتور ماشین‌های سنکرون را دارد (و واقعاً هم همان است) دو نوع مختلف روتور القایی وجود دارد که می‌تواند داخل استاتور قرار گیرد. یک نوع روتور قفس سنجابی، یا تنها روتور قفسی، و دیگری روتور سیم پیچی شده نامیده می‌شود.

شکل (1-2 و 3) روتورهای قفس سنجابی موتورهای القایی را نشان می‌دهد. روتور قفس سنجابی از یک دسته میله هادی تشکیل می‌شود که در شیارهای سطح روتور قرار دارند در دو طرف با حلقه‌های اتصال کوتاه کننده به هم متصل شده‌اند. این طرح به این دلیل روتور قفس سنجابی نامیده می‌شود که مجموعه میله‌های هادی شبیه چرخهایی هستند که سنجابها روی آن می‌دوند

نوع دیگر روتور، روتور سیم پیچی شده است. روتور سیم پیچی شده مجموعه کاملی از سیم پیچهای سه فاز دارد، که مثل تصویر آینه‌ای سیم پیچهای استاتور بر روتور هستند. سیم پیچهای سه فاز روتور معمولاً اتصال ستاره (Y) دارند و انتهای سه سیم روتور به حلقه‌های لغزان محور روتور متصل‌اند. سیم پیچهای روتور توسط جاروبکهای سوار بر حلقه‌های لغزان اتصال کوتاه می‌شوند. بنابراین جریانهای روتور موتورهای القایی با روتور سیم پیچی شده از طریق جاروبکهای استاتور قابل دسترسی‌اند و از همین جا می‌توان این جریانها را اندازه‌گرفت و مقاومتهای اضافی در مدار روتور گذاشت. می‌توان از این خصوصیات استفاده کرد.

مотор القایی با روتور سیم پیچی شده گرانتر از مotor القایی قفس سنجابی است، و به خاطر فرسایش ناشی از جاروبکها و حلقه‌های لغزان نگهداری اش سخت‌تر است به همین خاطر موتورهای القایی با روتور سیم پیچی شده به ندرت به کار می‌روند. موتورهای الکتریکی سه فاز انواع روتور قفسی سنجابی (قفسی) از مسائلی که در تعیین اساس رفتار موتورهای القایی حائز اهمیت است مقادیر مقاومت‌های اهمی و القایی فازی روتور می‌باشد معمولاً در هنگام راه اندازی مقدار مقاومت القایی فازی مدار روتور از مقاومت اهمی فازی آن چند برابر بزرگ‌تر می‌باشد که این نوع طراحی برای کاهش مقدار گشتاور و راه اندازی مورد نیاز می‌باشد ولی از معایب آن افزایش جریان راه اندازی تا چندین برابر جریان نامی خواهد بود که اگر مقدار مقاومت اهمی را تا نزدیکی مقدار مقاومت القایی افزایش دهیم در این صورت می‌توانیم مقدار جریان راه اندازی را تا حد زیادی کاهش دهیم ولی از سوی دیگر گشتاور راه اندازی



مورد نیاز موتور تا حد زیادی افزایش خواهد یافت ۰ به همین منظور برای افزایش مقدار مقاومت اهمی فازی روتور به جای استفاده از آلومینیوم خالص در ساخت میله های قفس روتور از جنس خاصی که از آلیاژهای آلومینیوم می باشد استفاده می نماییم تا مقاومت اهمی بیشتری به وجود آید که در نتیجه با افزایش مقاومت اهمی روتور مقدار اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان روتور کاسته شده و ضریب قدرت در روتور افزایش می یابد و با افزایش ضریب قدرت مقدار توان حقیقی روتور افزایش یافته و گشتاور راه اندازی بالاتری به دست خواهد آمد . البته انجام این عمل دارای معایبی می باشد زیرا با افزایش مقاومت اهمی میزان تلفات نیز بیشتر خواهد شد و راندمان سیستم پایین می آید . بنابراین معمولاً برای بدست آوردن مقاومت اهمی و القایی مورد نیاز از آلیاژ آلومینیوم استفاده نمی نماییم بلکه با بعد میله های روتور قفسی و عمق شیارهای روتور و یا تغییر شکل هندسی آنها خواسته خویش را اعمال می نماییم ۰ در نتیجه اتحادیه N.E.M.A روتورهای قفس سنجابی را در چهار گروه دسته بندی می نمایند که این چهار گروه A,B,C,D هر کدام دارای مشخصات و کاربردهای ویژه ای بوده که متناسب با گشتاور راه اندازی و جریان مربوط به راه اندازی در هر کدام می باشد . به طور کلی می توان مشخصات هر کدام از این گروه ها را به این صورت بیان نمود : در طراحی N.E.M.A گروه A از میله های بزرگ در نزدیکی سطح استفاده می گردد که در نتیجه آن روتور با امپدانس پایین خواهیم داشت ۰ در طراحی N.E.M.A گروه B از میله های بزرگ و در عمق با شیار عمیق استفاده می شود که در نتیجه آن راکتانس روتور افزایش خواهد یافت . در طراحی N.E.M.A گروه C از روتور دوقسه ای یا روتورهای با امپدانس دوگانه استفاده می گردد ۰ در طراحی N.E.M.A گروه D از میله های کوچک و با شیارهای کم عمق و نزدیک به سطح استفاده می نماییم که در این صورت مقاومت روتور افزایش می یابد . برای توضیح عملکرد این گروه ها به این صورت عمل می نماییم که با توجه به این که مقاومت القایی همان شکل منتقل شده مقدار فوران نشته یا فوران پراکندگی می باشد . خطوط نشته مربوط به شارهای مغناطیسی روتور می باشد که سیم پیچهای استاتور را قطع نمی نماید . بنابراین اگر میله های روتور یا قسمتی از آنها دورتر باشد مقدار فوران پراکندگی بیشتر خواهد شد ۰ زیرا مقدار کمتری از خطوط مغناطیسی روتور به سیم پیچهای استاتور می رسد بنابراین اگر میله های یک روتور قفسی سنجابی دارای عمق کم و نزدیک به سطح آن باشد مقدار فوران پراکندگی ، کوچک خواهد بود و مقدار مقاومت القایی در مدار معادل کوچکتر می باشد . از طرف دیگر اگر میله های روتور در عمق بیشتری نسبت به سطح آن قرار داشته باشد میدان پراکندگی بزرگتری به وجود خواهد



آمد و در نتیجه مقاومت القایی یا راکتانس روتور بزرگتر خواهد شد از سوی دیگر بزرگی و کوچکی میله ها در

مقدار مقاومت اهمی مؤثر می باشند زیرا مقدار مقاومت با سطح هادی نسبت عکس دارد بنابراین اگر به عنوان مثال

روتور دارای میله های بزرگ و نزدیک به سطح آن باشد در این طراحی مقاومت اهمی کم (به علت سطح مقطع

بزرگ آن) و راکتانس پراکندگی و در نتیجه مقاومت القایی کم خواهد شد. (به علت نزدیکی میله ها به سطح)

بنابراین به علت مقاومت اهمی کوچک مقدار گشتاور بحرانی یا گشتاور شکست به سرعت سنکرون بسیار نزدیک

می گردد و در نتیجه موتور دارای راندمان بالاتری می باشد در نهایت چون مقدار مقاومت اهمی کوچک می باشد ،

گشتاور راه اندازی موتور مقدار کمی خواهد شد و جریان راه اندازی زیاد می شود که در این نوع طراحی روتور در

استاندارد ملی سازندگان وسایل الکتریکی N.E.M.A گروه A می گویند که در حال حاضر اغلب موتورهای القایی

دارای این کلاس طراحی می باشند که مشخصات آن با موتور دارای روتور سیم پیچی شده به هم شبیه است حال

اگر روتور دارای میله های کوچک نزدیک به سطح باشد به علت کوچکی سطح مقطع میله ها مقدار مقاومت اهمی

آن زیاد شده و از طرفی چون میله ها در عمق کم و نزدیک به سطح قرار دارند میزان خطوط پراکندگی نیز کم می

باشد. بنابراین گشتاور راه اندازی این موتورها دارای مقدار بسیار زیادی می باشد و گشتاور بحرانی آنها در لغزش

های بالا (سرعت کم) رخ می دهد ولی مقدار جریان راه اندازی در آنها نسبتاً کوچک می گردد که به این طراحی

در N.E.M.A گروه D گفته می شود. طراحی با میله های عمیق و دوقفسه های: اصولاً هر دو طراحی توضیح داده

شده در بالا (گروههای A و D) مشابه یک موتور که دارای روتور سیم پیچی شده و با دو دسته مقاومت متفاوت روتور

می باشد. حال طراحی نوعی روتور مطلوب است که دارای گشتاور راه اندازی زیاد و جریان راه اندازی کم طراحی

در گروه D را با لغزش کار عادی کم و راندمان زیاد طراحی در گروه A را ناشی از گشتاور راه اندازی کم و جریان

راه اندازی زیاد می باشد را به یکدیگر ترکیب نماید؟ ایجاد مقاومت اهمی روتور با به کار بردن میله در شیار های

عمیق روتور و یا روتور دو قفسه ای امکان پذیر می باشد . اساس طراحی روتور با شیار عمیق در لغزش کم و

فرکانس بسیار کوچک روتور می باشد و مقدار مقاومت القایی موازی شده در میله ها در مقایسه با مقدار مقاومت

اهمی آنها بسیار کوچک است. در این نوع طراحی مقدار امپدانس تمام قسمتهای میله تقریباً با هم برابر می باشند

عنی جریان از تمام قسمتهای میله به طور یکسان عبور می نماید . سطح مقطع بزرگ ، مقاومت اهمی روتور را

بسیار کوچک می نماید و در نتیجه مقدار راندمان در لغزشها کم (سرعتهای زیاد) بالا می رود . در لغزشها




بزرگ (هنگام راه اندازی) مقدار مقاومت القایی در مقایسه با مقاومت اهمی میله های روتور دارای مقادیر بزرگی می باشد و این بدان معناست که تمام جریانها مجبور به گذشتن از قسمتهایی که دارای مقاومت القایی کوچک که به سیم پیچ های استاتور نزدیکتر هستند ، می باشند. از طرفی چون سطح مقطع میله ها کوچک می باشد، مقاومت اهمی روتور بیشتر از حالت قبل است که در نتیجه این مسائل، گشتاور راه اندازی نسبتاً بزرگ شده و جریان راه اندازی کمتری نسبت به کلاس A به وجود می آید. عیب روتورهای دوقفسه ای در این است که از انواع روتور های قفس سنجابی دیگر گرانتر بوده اما طراحی آنها از روتور سیم پیچی شده ارزانتر می باشند 0 ظمناً در موتورهای با روتور دو قفس به دلیل بزرگ بودن سطح شیارهای آنها ، میزان خطوط پراکندگی بیشتر بوده و نتیجتاً میدان پراکندگی به وجود می آید و هنگامی که موتور در نقطه نامی کار می نماید مقدار ضریب قدرت و راندمان موتور مقدار تقریباً کمی می باشد 0 نمونه کاربردهای موتورهای القایی با روتور قفس سنجابی (قفسی): به علت مزایای زیادی که موتور های القایی قفسی دارا می باشند استفاده های زیادی از این موتورها می گردد.



فصل دوم

مشخصات گشتاور - سرعت موتور القایی

با تغییر بار یک موتور القایی گشتاور آن چه تغییر می‌کنند؟ موتور القایی در شرایط راه اندازی چقدر گشتاور می‌تواند ایجاد کند؟ با افزایش بار روی محور موتور القایی سرعت آن چقدر فت می‌کند؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها و سوال‌های مشابه باید روابط میان گشتاور، سرعت موتور ار به روشنی دریابیم. در مطالب زیر ابتدا رابطه گشتاور - سرعت را از دیدگاه فیزیکی رفتار میدان مغناطیسی موتور بررسی می‌کنیم. سپس با استفاده از مدار معادل موتور القایی شکل (1-2) یک معادله کلی برای گشتاور بر حسب لغزش به دست می‌آوریم.




شکل 2-1 مدار معادل بر فاز یک موتور القایی

گشتاور القایی از دیدگاه فیزیکی

شکل (2-2-الف) روتور قسنگابی یک موتور القایی را نشان می‌دهد که ابتدا در حالت کار می‌کند و بنابراین سرعتش بسیار نزدیک سرعت سنکرون است. میدان مغناطیسی خالص این ماشین B_{net} توسط جریان مغناطیسی کننده I_M مدار معادل موتور شکل (1-2) به وجود می‌آید. اندازه جریان مغناطیسی کننده و در نتیجه B_{net} با ولتاژ E_1 ثابت باشد، میدان مغناطیسی خالص موتور نیز ثابت است. در یک ماشین واقعی با تغییر بار E_1 تغییر می‌کند، زیرا امپدانس‌های R_1 و X_1 استاتور باعث می‌شود با تغییر بار افت ولتاژهای متفاوتی ایجاد شود. ولی این افت ولتاژهای پیچکهای استاتور نسبتاً کوچک‌اند، بنابراین با تغییر بار E_1 (و در نتیجه I_M و (B_{net})) تقریباً ثابت می‌ماند.

شکل (2-2-الف) موتور القایی را در شرایط بی‌باری نشان می‌دهد. در بی‌باری لغزش روتور کوچک است، بنابراین حرکت نسبی بین روتور و میدان مغناطیسی بسیار کم و فرکانس روتور نیز بسیار کوچک است. چون حرکت نسبی کم است، ولتاژ E_R القا شده در میله‌های روتور بسیار کم و جریان I_R حاصل نیز کوچک است.



شکل 2-2 (الف) میدان مغناطیسی در یک موتور القایی بار کم. (ب) میدان مغناطیسی در یک موتور القایی تحت بار زیاد.

همچنین به خاطر اینکه فرکانس روتور خیلی کوچک است، راکتانس تقریباً صفر و جریان ماکزیمم روتور I_R تقریباً با ولتاژ روتور E_R هم فاز است. بنابراین جریان روتور یک میدان مغناطیسی B_R کوچک ایجاد می‌کند که نسبت به میدان مغناطیسی B_{net} با زاویه‌ای کمی بیشتر از 90° پسفاز است. توجه کنید که جریان استاتور حتی در حالت بی‌باری هم باید بزرگ باشد، زیرا باید قسمت اعظم B_{net} را ایجاد کند. (یه همین دلیل است که جریان بی‌باری موتورهای القایی نسبت به دیگر ماشینها بسیار بزرگ است)

گشتاور القایی، که روتور را به چرخش و امداده از معادله زیر به دست می‌آید

$$\tau_{ind} = k B_R \times B_{net} \quad (2-2)$$

اندازه این گشتاور برابر است با:

$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \sin\delta \quad (2-2)$$

چون میدان مغناطیسی روتور خیلی کوچک است، گشتاور القایی نیز خیلی کوچک است - همین اندازه که بر تلفات اصطکاکی موتور غلبه یابد.

اکنون فرض کنید که باری روی محور موتور القایی می‌گذاریم (شکل 2-2-ب). با افزایش بار لغزش زیادی می‌شود و سرعت روتور افت می‌کند. چون سرعت روتور کاهش یافته، اکنون حرکت نسبی بزرگ‌تری بین روتور و میدان مغناطیسی استاتور وجود دارد. حرکت نسبی بزرگ‌تر باعث می‌شود ولتاژ E_R بزرگ‌تری در روتور به وجود آید، و این به نوبه خود باعث افزایش جریان روتور I_R می‌شود. با بزرگ‌تر شدن جریان روتور میدان مغناطیسی روتور نیز B_R



قویتر می‌شود. ولی زاویه جریان روتور و B_R نیز تغییر می‌کند. چون لغزش روتور بزرگتر شده است، فرکانس روتور

بیشتر می‌شود ($f_r = sf_e$) و راکتانس روتور (ωL_R) افزایش می‌یابد. بنابراین جریان روتور اکنون نسبت به ولتاژ روتور پسفازتر می‌شود و میدان مغناطیسی روتور نیز با جریان جابجا می‌شود. شکل (2-2-ب) یک موتور القایی رانشان می‌دهد که تحت بار نسبتاً بزرگی کار می‌کند. دقیق کنید که جریان روتور افزایش یافته و زاویه δ نیز بزرگ شده است. افزایش B_R در جهت افزایش گشتاور عمل می‌کند، ولی افزایش δ در جهت کاهش گشتاور است (τ_{ind} با $\sin \delta$ متناسب است و $\delta > 90^\circ$). چون اثر اولی بزرگتر از اثر دومی است، گشتاور کل افزایش می‌یابد و توان لازم برای بار زیاد شده را تأمین می‌کند.

چه موقعی گشتاور موتور القایی شروع کاهش می‌کند؟ این اتفاق موقعی رخ می‌دهد که افزایش بار روی محور، کاهش ناشی از جمله $\sin \delta$ بیشتر از افزایش جمله B_R باشد. از این به بعد افزایش بار باعث کاهش τ_{ind} شده، موتور متوقف می‌شود.

می‌توان با دانستن میدان‌های مغناطیسی ماشین مشخصه گشتاور - سرعت موتور القایی را به طور تقریبی به دست آورد. به یاد دارید که اندازه گشتاور القا شده در ماشین است از


$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \sin \delta \quad (3-2)$$

برای یافتن رفتار کلی ماشین می‌توان هر یک از جملات این رابطه را جداگانه در نظر گرفت.

این جملات عبارت‌اند از:

1. میدان مغناطیسی روتور با جریانی که از روتور می‌گذرد نسبت مستقیم دارد، البته تا وقتی که روتور به حد اشباع نرسیده باشد، جریان روتور مطابق معادله (4-2) با افزایش لغزش (کاهش سرعت) افزایش می‌یابد. این جریان در شکل (3-2) رسم شده و در شکل (4-2-الف) دوباره نشان داده شده است.

$$I_R = \frac{E_R}{R_R/s + jX_R} \quad (4-2)$$



شکل 2-3 جریان روتور به صورت تابعی از سرعت روتور که در آن‌ها پریم نشان دهنده مقادیر منتقل شده است

2. میدان مغناطیسی خالص موتور با E_1 متناسب است، بنابراین تقریباً ثابت است (در واقع E_1 با افزایش

جریان کاهش می‌یابد، ولی این اثر در مقایسه با دو اثر دیگر ناچیز است و در این بررسی ترسیمی می‌توان آن را

نموده گرفت). منحنی B_{net} بر حسب سرعت در شکل (4-2- ب) رسم شده است.

3. $\sin \delta$. زاویه δ بین میدان‌های مغناطیسی خالص و روتور را می‌توان به شکلی بسیار مفید بیان کرد. شکل 2-2

ب را نگاه کنید. در این شکل واضح است که زاویه δ با زاویه ضریب توان روتور به اضافه 90° برابر است:

$$\delta = \theta_R + 90^\circ \quad (5-2)$$

بنابراین $\sin \delta$. این جمله ضریب توان روتور را به دست می‌دهد. زاویه ضریب توان

روتور را می‌توان از معادله زیر به دست آورد

$$\theta_R = \tan^{-1} \frac{X_R}{R_R} = \tan^{-1} \frac{S X_R}{R_R} \quad (6-2)$$




پس ضریب توان موتور به صورت زیر است

$$PF_R = \cos \theta_R \quad (7-2)$$

در شکل (2-4-ج) نمودار ضریب توان روتور بر حسب سرعت رسم شده است.

چون گشتاور القا شده با حاصلضرب این سه جمله متناسب است، با ضریب ترسیمی سه نمودار که به دست آوریم (شکل‌های 4-2 الف تا ج) می‌توانیم مشخصه گشتاور - سرعت موتور القایی را بیابیم. شکل (2-4-د) مشخصه گشتاور - سرعتی را که به این ترتیب برای یک موتور القایی به دست آمده نشان می‌دهد.


این منحنی مشخصه را می‌توان تقریباً به سه ناحیه تقسیم کرد. ناحیه اول ناحیه با لغزش کم منحنی است. در ناحیه با لغزش کم، موتور با افزایش بار تقریباً به طور خطی زیاد می‌شود و سرعت مکانیکی روتور تقریباً به صورت خطی کاهش می‌یابد. در این ناحیه کاری راکتانس روتور ناچیز است. بنابراین ضریب توان روتور تقریباً یک است و جریان روتور با افزایش لغزش تقریباً به طور خطی زیاد می‌شود. کل گستره کار عادی حالت ماندگار یک موتور القایی در این ناحیه خطی با لغزش کم است. بنابراین موتور القایی در هنگام کار عادی یک افت سرعت تقریباً خطی دارد.



شکل 2-4 بررسی ترسیمی مشخصه سرعت- گشتاور موتور القایی. (الف) منحنی جریان روتور (و در نتیجه $|B_R|$ بر حسب سرعت یک موتور القایی. (ب) نمودار میدان مغناطیسی خالص موتور بر حسب سرعت. (ج) نمودار ضریب توان روتور بر حسب سرعت موتور . (د) مشخصه گشتاور- سرعت حاصل.

ناحیه دوم منحنی یک موتور القایی را می‌توان ناحیه با لغزش متوسط فرکانس روتور بیش از قبل، و راکتانس روتور در حد مقاومت روتور است. در این ناحیه جریان روتور دیگر به سرعت قبل اضافه نمی‌شود، و ضریب توان شروع به افت می‌کند. گشتاور ماکریم (گشتاور برون‌کش) در نقطه‌ای رخ می‌دهد که در آن به ازای یک افزایش نموداری در بار، افزایش جریان روتور دقیقاً با کاهش ضریب توان روتور موازن می‌شود. سومین ناحیه منحنی موتور القایی ناحیه لغزش زیاد نامیده می‌شود. در ناحیه با لغزش زیاد گشتاور القایی با افزایش بار کم می‌شود، زیرا کاهش ضریب توان روتور افزایش جریان روتور را کاملاً تحت الشعاع قرار می‌دهد.

برای یک موتور القایی نوعی گشتاور ماکزیمم 200 تا 250 درصد گشتاور نامی ماشین در بار کامل است، گشتاور راهاندازی (گشتاور در سرعت صفر) حدود 150 درصد گشتاور در بار کامل است. بر خلاف موتور سنکرون می‌توان موتور القایی را در موقعی راهاندازی کرد که بار کامل به محور آن متصل است.



شکل 2-5 مدار معادل تک فاز یک موتور القایی

یافتن معادله گشتاور - سرعت موتور القایی

می‌توان با استفاده از مدار معادله موتور القایی و نمودار عبور توان موتور، یک معادله کلی برای گشتاور القاشده بر حسب سرعت به دست آورد. گشتاور القاشده در یک موتور القایی از معادله (8-2) یا (9-2) به دست می‌آید:

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} \quad (8-2)$$

$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}} \quad (9-2)$$

معادله دوم خصوصاً از این جهت مفید است که سرعت سنکرون به ازای یک فرکانس و تعداد قطب مشخص، مقداری ثابت است. چون ω_{sync} ثابت است با داشتن توان فاصله هوایی می‌توان گشتاور القاشده موتور را یافت.

توان فاصله هوایی توانی است که در فاصله هوایی از مدار استاتور به مدار روتور منتقل می‌شود این توان با توانی که در مقاومت R_2/s مصرف می‌شود برابراست. چگونه می‌توان این افت را یافت؟

به مدار معادل شکل (5-2) توجه کنید. این شکل نشان می‌دهد که توان فاصله هوایی یک فاز موتور عبارت است از:

$$P_{AG,1\phi} = I_2^2 \frac{R_2}{s} \quad (10-2)$$


پس کل توان فاصله هوایی برابر است


$$P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} \quad (2-11)$$

اگر بتوان I_2 را تعیین کرد، توان فاصله هوایی و گشتاور القا شده به دست می‌آید.

گرچه حل مدار شکل (5) و یافتن جریان I_2 چندین راه دارد، ولی احتمالاً ساده‌ترین راه تعیین معادل تونن مدار سمت چپ علامت‌های X شکل (5) است. قضیه تونن می‌گوید هر مدار خطی را که توسط دو پایانه به بقیه مدار وصل است، می‌توان برداشت و به جای آن یک منبع ولتاژ سری با یک امپدانس معادل قرار داد. اگر این کار را در مورد مدار معادل موتور القایی انجام دهیم، یک مدار ساده سری، به صورت نشان داده شده در شکل (2-6-ج) به دست می‌آوریم.

برای یافتن معادل تونن بخش ورودی مدار معادل موتور القایی، ابتدا پایانه‌های مشخص شده با علامت X را مدار باز کرده، ولتاژ مدار باز را در آنجا به دست می‌آوریم. سپس برای یافتن امپدانس تونن منبع ولتاژ را می‌کشیم (آن را اتصال کوتاه می‌کنیم) و Z_{eq} دیده شده از پایانه‌های مدار را می‌یابیم.





شکل 2-6 (الف) ولتاژ تونن مدار و روی موتور القایی. (ب) امپدانس تونن مدار ورودی (ج) مدار معادل موتور القایی که با استفاده از معادل تونن ساده شده است.

شکل 2-6-الف) پایانه‌های باز شده برای یافتن ولتاژ تونن را نشان می‌دهد. با توجه به قاعده تقسیم ولتاژ داریم

$$\begin{aligned} V_{TH} &= V_\phi \frac{Z_M}{Z_M + Z_1} \\ &= V_\phi \frac{jX_M}{R_1 + jX_1 + jX_M} \end{aligned}$$

اندازه ولتاژ تونن V_{TH} برابر است با
رابطه 2-12(الف)

چون راکتانس مغناطیس X_M از X_1 و R_1 خیلی بزرگتر است ($X_1 >> X_M$ و $R_1 >> X_1$) اندازه ولتاژ تونن تقریباً برابر است با
رابطه 2-12(ب)

این معادله با تقریب بسیار خوبی صادق است.

شکل 2-6-ب) مدار ورودی را نشان می‌دهد که در آن منبع ولتاژ ورودی کشته شده است. دو امپدانس با هم موازی‌اند و امپدانس تونن عبارت است از

$$V_{TH} = \frac{Z_1 Z_M}{Z_M + Z_1} \quad (13-2)$$

این امپدانسرا می‌توان به این شکل ساده کرد



$$Z_{TH} = R_{TH} + jX_{TH} = \frac{jX_M(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)} \quad (14-2)$$

چون $X_M \gg R_1$ و $X_1 \ll X_M$ مقاومت و راکتانس تونن تقریباً برابرند با

رابطه(2-15)

رابطه(2-16)

مدار معادل حاصل در شکل(18-7-ج) نشان داده شده است. با توجه به این مدار جریان I_2 عبارت است از

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{Z_{TH} + Z_2} \quad (17-2)$$

$$= \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_2 / s + jX_{TH} + jX_2} \quad (18-2)$$

اندازه این جریان برابر است با

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{\sqrt{(R_{TH} + R_2 / s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \quad (19-2)$$

پس توان هوایی عبارت است از:

$$\begin{aligned} P_{AG} &= 3I_2^2 \frac{R^2}{S} \\ &= \frac{3V_{TH}^2 R_2 / s}{(R_{TH} + R_2 / s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2} \end{aligned} \quad (20-2)$$

و گشتاور القا شده روتور برابر است با

$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$


رابطه(2-21)

در شکل (7-2) منحنی گشتاور یک موتور القایی بر حسب سرعت و لغزش رسم شده است. شکل (8-2) گشتاور را به ازای سرعتهای پایین‌تر و بالاتر گسترش عادی کار موتور نشان می‌دهد.


توضیحاتی در مورد منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی

منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی که در شکل های (2-7) و (2-8) رسم شده است، اطلاعات با ارزشی در مورد طرز کار موتورهای القایی در بر دارد. این اطلاعات در زیر خلاصه شده اند:

1. در سرعت هم زمان گشتاور القا شده موتور صفر است. شکل (7-2) و (8-2).



شکل 7-2 منحنی مشخصه گشتاور القایی



شکل 2-8 منحنی مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی که ناحیه کاری گسترش یافته (ناحیه ترمی و ناحیه ژنراتوری) آن را نشان می‌دهد.



2. منحنی گشتاور - سرعت در فاصله بی‌باری و بار کامل تقریباً خطی است. در این گستره مقاومت روتور از راکتانس روتور بسیار بزرگتر است، بنابراین جریان روتور، میدان مغناطیسی روتور و گشتاور القایی با افزایش لغزش به طور خطی زیاد می‌شود.
3. یک گشتاور ماکریم وجود دارد که نمی‌توان از آن تجاوز کرد. این گشتاور برون یا گشتاور شکست نامیده می‌شود، دو تا سه برابر گشتاور نامی موتور در بار کامل است. قسمت بعدی این بخش روشی برای محاسبه گشتاور برون کش را در بر دارد.
4. گشتاور راهاندازی موتور کمی بزرگتر از گشتاور بار کامل آن است. بنابراین بار کامل این موتور را از همان ابتدا می‌توان به آن اعمال کرد.
5. توجه کنید که گشتاور موتور به ازای یک لغزش خاص با مربع ولتاژ اعمال شده متناسب است. از این حقیقت در یک روش کنترل سرعت موتور، که بعداً در موردش توضیح خواهیم داد استفاده می‌شود.
6. اگر روتور موتور القایی را سریعتر از سرعت سنکرون بچرخانیم، جهت گشتاور القایی در ماشین معکوس می‌شود و ماشین به ژنراتور تبدیل شده، توان مکانیکی را به توان الکتریکی تبدیل می‌کند. این کاربرد ماشین القایی به عنوان ژنراتور را بعداً توضیح خواهیم داد.
7. اگر موتور نسبت به جهت میدان مغناطیسی در جهت عکس بچرخد، گشتاور القا شده در ماشین آن را به سرعت متوقف می‌کند و سعی می‌کند که آن را در جهت معکوس بچرخانید. چون معکوس کردن جهت معکوس کردن میدان مغناطیسی به سادگی و با جا به جایی دو فاز از فازهای استاتور انجام می‌شود، از این حقیقت می‌توان برای ترمز سریع موتور القایی استفاده کرد. عمل جا به جایی دو فاز برای متوقف کردن سریع موتور را معکوس کردن می‌نامند.

در یک موتور القایی توانی که به شکل مکانیکی تبدیل می‌شود عبارت است از

$$P_{conv} = \tau_{ind} \omega_m$$

و در شکل (9-2) نشان داده است. توجه کنید که توان ماکریمی که موتور القایی می‌دهد در سرعتی غیر از سرعت گشتاور ماکریم رخ می‌دهد؛ و البته وقتی سرعت روتور صفر است هیچ توانی به شکل مکانیکی تبدیل نمی‌شود.



سرعت مکانیکی r/min

شکل 9-2 گشتاور القایی و توان تبدیل شده بر حسب سرعت، برای یک موتور القایی چهار قطبی، سرعت بر حسب دور بر دقیقه داده شده است.

گشتاور ماکزیمم (برون کش) یک موتور القایی:

چون گشتاور القایی با P_{AG} / ω_{sync} برابر است، ماکزیمم گشتاور ممکن به ازای ماکزیمم توان فاصله هوایی رخ می‌دهد.

چون توان فاصله هوایی با توانی که در مقاومت s / R_2 مصرف می‌شود برابر است، ماکزیمم گشتاور القایی هنگامی است که توان مصرف شده در این مقاومت ماکزیمم می‌شود.

چه موقعی توان مصرف شده در s / R_2 ماکزیمم می‌شود؟ به مدار معادل ساده شکل 6-2-ج) توجه کنید. در وضعیتی که زاویه امپدانس بار ثابت است، قضیه انتقال ماکزیمم توان می‌گوید توان منتقله وقتی ماکزیمم می‌شود که اندازه امپدانس بار با اندازه امپدانس منبع برابر شود. امپدانس معادله عبارت است از

$$Z_{منبع} = R_{TH} + jX_2 \quad (22-2)$$

بنابراین توان منتقله وقتی ماکزیمم می‌شود که

$$\frac{R_2}{s} = \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2} \quad (23-2)$$

با حل معادله (22-2) می‌بینیم که لغزش در گشتاور برون کش عبارت است از:

$$(24-2)$$



توجه کنید که مقاومت روتور منتقل شده به اولیه R_2 تنها در صورت ظاهر می‌شود، پس لغزش روتور در گشتاور ماکزیمم با مقاومت روتور نسبت مستقیم دارد.

مقدار گشتاور ماکزیمم را می‌توان با گذاشتن عبارت لغزش به ازای گشتاور ماکزیمم، در معادله گشتاور [معادله

(2-21)] به دست آورد. معادله حاصل برای گشتاور ماکزیمم یا گشتاور برون کش عبارت است از


(رابطه 25-2)

این گشتاور با مربع ولتاژ اعمالی متناسب است و با اندازه امپدانس استاتور و راکتانس روتور تناسب عکس دارد. هر چه راکتانس‌های ماشین کوچکتر باشد، ماکزیمم گشتاور آن بزرگتر است.

شکل (10-2) مشخصه گشتاور - سرعت یک موتور القایی با روتور سیم‌پیچی شده را نشان می‌دهد. به یاد دارید که می‌توان در مدار یک روتور سیم‌پیچی شده مقاومت گذاشت، زیرا مدار روتور توسط حلقه‌های لغزان از روتور بیرون آورده می‌شود. در این شکل دقت کنید که افزایش مقاومت روتور، سرعت برون کش موتور کاهش می‌یابد، ولی گشتاور ماکزیمم ثابت می‌ماند.

می‌توان از این ویژگی موتورهای القایی با روتور سیم‌پیچی شده برای راه انداختن بارهای بسیار سنگین بهره برد. با گذاشتن مقاومت در مدار روتور می‌توان کاری که گشتاور ماکزیمم در شرایط راهاندازی رخ دهد. بنابراین برای راهاندازی بارهای سنگین ماکزیمم گشتاور ممکن در دسترس قرار می‌گیرد. از طرف می‌توان پس از راه افتادن بار

مقاومت اضافی را از مدار خارج کرد، به این ترتیب گشتاور ماکزیمم برای عملکرد عادی به سمت سرعت سنترون




رانده می‌شود.

شکل 2-10 اثر تغییر مقاومت و تور بر مشخصه گشتاور - سرعت یک موتور القایی با روتور سیمپیچی شده

تغییرات مشخصات گشتاور - سرعت موتور القایی

بخش قبلی به اشتقاق مشخصه گشتاور - سرعت یک موتور القایی اختصاص داشت. در واقع بسته به مقاومت روتور چند منحنی مشخصه نشان داده شد. اگر روتوری با مقاومت بالا طراحی شود، گشتاور راه اندازی بزرگ است ولی در شرایط عادی کار لغزش نیز بزرگ است. به یاد آورید که $P_{conv} = (1-s)P_{AG}$ ، پس هر چه لغزش بزرگتر باشد، کسر کوچکتری از فاصله هوایی به صورت مکانیکی تبدیل می‌شود، و بنابراین بازده موتور کوچکتر می‌شود، موتوری که مقاومت روتور بزرگی دارد، گشتاور راه اندازی اش خوب است، ولی در شرایط کار عادی بازده کمی دارد. بر عکس موتوری که مقاومت روتور کوچکی دارد، گشتاور راه اندازی اش کم و جریان راه اندازی اش بزرگ است، ولی بازده آن در شرایط کار عادی زیاد است. طراح موتور القایی باید بین گشتاور راه اندازی بزرگ و بازده خوب مصالحه ای برقرار کند.



شکل 2-12 یک منحنی مشخصه گشتاور - سرعت که اثر مقاومت بالا در سرعتهای کم (لغزش زیاد) و اثر مقاومت کم در سرعتهای بالا (لغزش کم) در آن ترکیب شده است.

یک موتور القایی با روتور سیم پیچی شده به کار برید و در هنگام راه اندازی مقاومت اضافی در مدار روتور برقرار دهدید. این مقاومت اضافی را می‌توان برای بزرگتر کردن بازده در هنگام کار عادی کاملاً از مدار خارج کرد. متاسفانه موتورهای با روتور سیم پیچی شده نسبت به موتورهای با روتور قفس سنجابی گرانترند ، مراقبت و تعمیر بیشتری لازم دارند و مدار کنترل خودکار پیچیده‌تری می‌طلبند. همچنین گاهی برای فرار دادن یک موتور در محیطی پر خطر مهم است که بتوان آن را کاملاً در محفظه‌ای بسته قرار داد، و این کار برای موتوری که روتور آن ارتباطی با بیرون ندارد ساده‌تر می‌سیر می‌شود. خوب است راهی برای افزودن مقاومت اضافی در راهاندازی و حذف آن در هنگام کار عادی اندیشه شود، بدون اینکه به حلقه‌های لغزان نیازی باشد و بدون اینکه مداخله اپراتور و مدار کنترل لازم شود.

شکل (11-2) مشخصه مطلوب موتور را نشان می‌دهد. در این شکل دو مشخصه موتور با روتور سیم پیچی شده نشان داده شده است، یکی با مقاومت روتور بزرگ و یکی با مقاومت روتور کوچک. در لغزش‌های بزرگ موتور مطلوب باید مانند موتور با مقاومت بالا کار کند؛ در لغزش‌های کم موتور باید مانند موتور با مقاومت کم عمل کند. خوشبختانه می‌توان با بهره گیری مناسب از راکتانس نشتنی در طراحی روتور موتور القایی به این اهداف دست یافت.

کنترل مشخصات موتور با طراحی روتور قفس سنجابی



راکتانس X_2 مدار معادل موتور القایی راکتانس نشتی روتور منتقل به اولیه شده است. به یاد داریم که راکتانس


نشتی راکتانس ناشی از خطوط شاری است که به سیم‌پیچهای استاتور تزویج نمی‌شود. در حالت کلی هر چه میله روتور یا قسمتی از آن از استاتور دورتر باشد، راکتانس نشتی آن بزرگتر است، زیرا درصد کمتری از شار میله به استاتور می‌رسد. بنابراین اگر میله‌های یک روتور قفس سنجابی نزدیک سطح روتور قرار گیرد، شار نشتی‌شان کوچک است و در مدار معادل راکتانس X_2 کوچکی داریم. از آن طرف، اگر میله‌های روتور بیشتر در سطح روتور فرو روند، شار نشتی بزرگتر است.

برای مثال شکل (2-13الف) عکسی از یک لایه روتور است که مقطع میله‌ها در روتور را نشان می‌دهد. میله‌های روتور در این عکس کاملاً بزرگ‌اند و در نزدیکی سطح روتور قرار دارند. در این طرح مقاومت کوچک است (به خاطر بزرگی سطح مقطع) و راکتانس نشتی X_2 نیز کوچک است (زیرا میله‌ها نزدیک سطح روتور قرار دارند). به خاطر کمی مقاومت روتور گشتاور برون‌کش نزدیک سرعت سنکرون دارد [معادله (2-24) را ببینید] و بازده موتور کاملاً

$$P_{conv} = (1 - s)P_{AG}$$


بنابراین بخش بسیار کمی از توان فاصله هوایی در مقاومت روتور تلف می‌شود. ولی چون R_2 کوچک است، گشتاور راهاندازی موتور کم و جریان راهاندازی آن بزرگ است. این طرح را طرح کلاس A مجمع ملی سازندگان وسائل برقی (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) می‌نامند. موتورهای القایی نوعاً این طرح را دارند، و مشخصه آنها همانند مشخصه موتورهای سیم‌پیچی شده فاقد مقاومت اضافی است. مشخصه گشتاور سرعت این نوع در شکل (2-14) نشان داده شده است.

شکل (2-13-د) برش یک روتور موتور القایی که میله‌های کوچکی در نزدیکی سطح روتور قرار دارد. چون سطح مقطع میله‌ها کوچک است، مقاومت روتور نسبتاً بالاست. چون میله‌ها نزدیک



شکل 2-13 لایه هایی از روتورهای الکتری قفس سنجابی، که مقطع میله های روتور را نشان می دهند: (الف) طرح کلاس NEMA-A میله های بزرگ نزدیک سطح. (ب) طرح کلاس NEMA-B میله های بزرگ فرو در عمق. (ج) طرح کلاس NEMA-B طرح روتور دو قفسی. (د) طرح کلاس NEMA-D میله های کوچک نزدیک سطح.

استاتور قرار دارند، راکتانس نشتی باز هم کم است. این موتور بسیار شبیه موتور سیم پیچی شده ای است که در روتور آن مقاومت اضافی گذاشته باشد. به خاطر مقاومت بزرگ روتور، گشتاور برон کش در لغزش های بزرگ است. یک موتور قفس سنجابی که روتوری با ساختمان داشته باشد، طرح کلاس D NEMA نامیده می شود. مشخصه گشتاور - سرعت این موتور نیز در شکل 2-14 نشان داده شده است.





شکل 2-14 منحنی های مشخصه نوعی طرح های مختلف روتور

طرحهای روتور ژرف - میله و دو قفسی

هر دو طرح بیان شده در بالا مانند موتور سیم پیچی شده ای با مقاومت ثابتی در روتور هستند. چگونه می توان یک مقاومت روتور متغیر داشت، تا گشتاور راه اندازی بزرگ کلاس D و بازده کم کلاس A در هنگام کار عادی را با هم در اختیار داشته باشیم؟

با استفاده از روتورهای ژرف - میله یا روتورهای دو قفسی می توان یک مقاومت روتور متغیر به وجود آورد. مفهوم اساسی در شکل (2-15) برای روتورهای ژرف - میله نشان داده شده است. شکل (2-15 الف) جریانی را که از بخش بالایی یک میله ژرف می گذرد نشان می دهد. چون جریانی که از این بخش میله می گذرد به شدت به استاتور تزویج می شود، القاکنایی نشستی در این ناحیه کوچک است. شکل (2-15 ب) جریانی که از بخش های پایین تر میله می گذرد نشان می دهد. در این قسمت القاکنایی نشستی بزرگتر است. چون از لحاظ الکتریکی تمام بخش های میله روتور موازی اند، هر میله را می توان متشکل از چند بخش موازی دانست که بخش های بالاتر القاکنایی کمتر و بخش های پایینی القاکنایی بزرگتری دارند (شکل 2-15 ج)



شکل 2-15 شار حلقه زننده در روتور ژرف-میله. (الف) برای جریانی که از بخش‌هایی بالایی میله می‌گذرد، شار به شدت به استاتور تزویج می‌شود و الکترنی نشتی کوچک است. (ب) برای جریانی که از بخش پایینی میله می‌گذرد، تزویج شار به استاتور قوی نیست و الکترنی نشتی بزرگ است. (ج) مدار معادل حاصل برای میله‌های روتور به صورت تابعی از عمق روتور.

در لغرس کوچک، فرکانس روتور خیلی کوچک است و راکتانس تمام مسیرهای موازی میله در مقایسه با مقاومت‌هایی ناچیز است. امپدانس تمام بخش‌های میله تقریباً مساوی است. بنابراین جریان از تمام بخشها به طور یکسان می‌گذرد. سطح مقطع بزرگ میله‌ها باعث می‌شود که مقاومت روتور کوچک، و بازده در لغشهای کم کاملاً بالا باشد. به ازای لغشهای بزرگ (راهاندازی) راکتانس‌ها در مقایسه با مقاومت میله‌های روتور بزرگ‌اند، بنابراین بخش اعظم جریان از مسیرهای کم راکتانس بالایی، که نزدیک استاتور هستند، می‌گذرد. چون سطح مقطع موثر کمتر شده است، مقاومت روتور بزرگ‌تر از قبل می‌شود. چون مقاومت روتور در شرایط راهاندازی بزرگ‌تر است، گشتاور راهاندازی بزرگ‌تر و جریان راهاندازی کوچک‌تر از طرح کلاس A است. در شکل (2-14) یک مشخصه گشتاور-سرعت نوعی برای این طرح، که طرح کلاس B نامیده می‌شود، رسم شده است.



شکل (2-13) ج) برشی از یک روتور دو قفسی را نشان می‌دهد. این روتور از یک مجموعه میله بزرگ کم مقاومت که در عمق روتور قرار دارد، و یک مجموعه میله کوچک‌پر مقاومت که در سطح روتور قرار دارد تشکیل شده است. این روتور شبیه روتور ژرف- میله است، با این تفاوت که اختلاف کار در لغزش‌های کم و لغزش‌های بزرگ حتی از روتور ژرف- میله هم بیشتر است. در شرایط راهاندازی تنها میله‌های کوچک موثرند و مقاومت روتور خیلی بالا است. این مقاومت بزرگ گشتاور راهاندازی بزرگی را نتیجه می‌دهد. ولی در سرعتهای معمولی هر دو دسته میله موثرند و مقاومت به همان کمی مقاومت روتورهای ژرف- میله می‌شود. این‌گونه روتورهای دو قسمتی برای ایجاد مشخصات کلاس B و کلاس C NEMA به کار می‌روند. مشخصات گشتاور- سرعت ممکن برای این طرح در شکل (2-14) با طرح‌های کلاس B و کلاس C مشخص شده است.

روتورهای دو قسمتی این عیب را دارند که از دیگر روتورهای قفس سنجابی گرانترند، ولی با این وجود از روتورهای سیم‌پیچی شده ارزانترند. با اینها می‌توان بهترین ویژگیهای موتورهای سیم‌پیچی شده (گشتاور راهاندازی بزرگ با جریان راهاندازی کوچک و بازده خوب در شرایط عادی کار) را با قیمتی ارزانتر و بدون نیاز به حلقه‌های لفزان و جاروبک به دست آورد.

کلاس‌های مختلف طرح موتور القایی

با تغییر مشخصات روتور موتورهای القایی می‌توان منحنی‌های گشتاور- سرعت بسیار متنوعی به وجود آورد. برای کمک به صنایع در انتخاب موتور مناسب برای کاربردهای مختلف در گستره چند اسب بخار، NEMA در ایالت متحده و IEC

(International Electrotechnical Commission) در اروپا یک دسته طرح استاندارد با منحنی‌های گشتاور- سرعت متفاوت تعریف کرده است. این طرح‌های استاندارد را کلاس‌های طراحی می‌نامند و هر موتور را تحت یک نام طرح کلاس X می‌خوانند. ما قبلًا هم به این کلاس‌های NEMA و IEC اشاره کردی‌ایم. شکل (2-14) منحنی‌های گشتاور- سرعت نوعی چهار کلاس استاندارد NEMA را نشان می‌دهد. ویژگیهای هر کلاس استاندارد در زیر بیان شده است.

طرح کلاس A. موتورهای طرح کلاس A موتورهای استاندارد هستند که گشتاور راهاندازی عادی، جریان راهاندازی معمولی و لغزش کم دارند. لغزش موتورهای طرح کلاس A باید در بار کامل کمتر از 5 درصد و کمتر از یک موتور



کلاس B با همان مقادیر نامی باشد. گشتاور برون کش 300 درصد گشتاور بار کامل است و در لغزش‌های پایین (کمتر از 20 درصد) رخ می‌دهد. گشتاور راهاندازی این طرح برای موتورهای بزرگتر حداقل برابر گشتاور نامی، و برای موتور کوچکتر 200 درصد گشتاور نامی و یا بیشتر است. مشکل اساسی این طرح جریان هجومی بزرگ آن در هنگام راهاندازی است. جریان راهاندازی نوعاً 500 تا 800 درصد جریان نامی است. در موتورهای بزرگ از 7/5 hp باید به گونه‌ای ولتاژ راهاندازی کاهش یابد تا هنگام راهاندازی برای سیستم قدرت تغذیه کننده موتور مساله افت ولتاژ شدید پیش نیاید. در گذشته طرحهای کلاس A طرح استاندارد بسیاری از کاربردهای کمتر از 7/5 hp و بزرگتر از 200 بود، ولی در سالهای اخیر موتورهای کلاس B به طور وسیع جانشین را گرفته‌اند. کاربردهای نوعی این موتورها عبارت‌اند از پنکه‌ها، دمندها، پمپها، ماشینهای تراش و دیگر ماشینهای افزار.

طرح کلاس B . موتورهای طرح کلاس B گشتاور راهاندازی عادی، جریان راهاندازی کم و لغزش کم دارند. گشتاور راهاندازی این موتورها حدود گشتاور راهاندازی موتورهای کلاس A است، ولی با جریانی که حدود 25 درصد کمتر است. گشتاور برون کش بزرگتر یا برابر 200 درصد گشتاور بار نامی است، ولی از گشتاور برون کش موتورهای القایی کلاس A ، به خاطر افزایش راکتانس روتور، کوچکتر است. لغزش روتور در بار کامل همچنان کم است (کمتر از 5 درصد). کاربردهای این موتورها همان کاربردهای موتورهای کلاس A است. ولی در این کاربردها طرح کلاس B به خاطر جریان راهاندازی کوچکتری که دارد مرجع است. در کاربردهای جدید موتورهای کلاس B در اکثر موارد جانشین موتورهای کلاس A شده‌اند.

طرح کلاس C . موتورهای طرح کلاس C گشتاور راهاندازی بزرگی دارند، جریان راهاندازی‌شان کوچک و لغزش‌شان در بار کامل کم (کمتر از 5 درصد) است. گشتاور برون کش کمی از گشتاور برون کش موتورهای کلاس A کوچکتر است، حال آن که گشتاور راهاندازی تا 250 درصد گشتاور بار کامل می‌رسد. این موتورها با روتورهای دو قفسی ساخته می‌شوند، بنابراین از موتورهای کلاس A و کلاس B گرانترند. اینها برای بارهایی که گشتاور راهاندازی بزرگی می‌خواهند، مثل پمپهای تحت بار، کمپرسورها و نقاله‌ها به کار می‌روند.


طرح کلاس D . موتورهای طرح کلاس D گشتاور راهاندازی بسیار بزرگی دارند.(275 درصد گشتاور نامی یا بیشتر)، جریان راهاندازی‌شان کم است ولی در بار کامل لغزش بزرگی دارند. اینها اساساً همان موتورهای القایی کلاس A هستند، ولی میله‌های روتور آنها کوچکتر و از ماده‌ای با مقاومت ویژه بزرگتر ساخته شده است. مقاومت بزرگ روتور

باعث می شود که گشتاور ماکزیمم در سرعت های بسیار پایین رخ دهد. حتی می توان کاری کرد که گشتاور ماکزیمم

در سرعت صفر (لغش 100 درصد) رخ دهد. لغش بار کامل این موتورها به خاطر مقاومت بزرگ رotor خیلی بزرگ

است، این لغش نوعاً 7 تا 11 درصد است، ولی می توان تا 17 درصد یا بیشتر نیز

بررسد. این موتورها برای کاربردهایی استفاده می شوند که در آنها بارهای با لختی بسیار زیاد باید



شکل 2-16 برش رotor که ساختمان موتور القایی قدیمی کلاس F را نشان می دهد. چون میله های رotor بسیار پایین تر از سطح رotor قرار

می گیرند، راکتانس نشتی خیلی بزرگ است. راکتانس نشتی بزرگ باعث کاهش گشتاور راه اندازی و جریان راه اندازی می شود، به همین

دلیل آن را طرح راه اندازی نرم می خوانند

شتاب پیدا کنند، مثلاً چرخ طیارهای بزرگی که در ماشینهای منگنه و برش به کار می روند. در چنین کاربردهایی این

موتورها یک چرخ طیار بزرگ را به تدریج شتاب داده به سرعت نامی می رسانند، پس از آن چرخ طیار منگنه را راه

می اندازد. پس از یک عمل منگنه، باز موتور چرخ طیار را برای عمل بعدی شتاب می دهد و این شتاب دادن نسبتاً

زمانی مدد طول می کشد.

علاوه بر این چهار کلاس، پیش از طرحهای کلاس E و F را نیز به رسمیت می شناخت، اینها موتورهای

القایی با راه اندازی نرم خوانده می شدند. وجه ممیزه این طرحها داشتن جریان راه اندازی بسیار کم بود و در جاهایی

به کار میرفتند که گشتاور راه اندازی کوچکی لازم بود، ولی جریان راه اندازی بزرگ مشکل می آفرید. این طرحه دیگر

منسوخ شده اند. (شکل 2-16 را ببینید)

راه اندازی موتورهای القایی چند فاز

موتورهای القائی چند فاز را می توان با اعمال ولتاژ کامل و یا ولتاژ کم به سرهای استاتور آن راه اندازی کرد. گرچه

راه اندازی با ولتاژ کم مزیت کاهش جریان راه اندازی را دارد با توجه به اینکه گشتاور موتور مناسب با مجدور ولتاژ اعمال شده است کاهش قابل توجهی در تولید گشتاور راه اندازی دارد.

مشکلاتی که در راه اندازی موتورهای سنکرون وجود دارد، در موتورهای القائی وجود ندارد. در بسیاری وارد تنها با اتصال موتور به خطوط برق، آن را راهاندازی کرد. ولی گاهی دلایل خوبی برای پرهیز از چنین کاری وجود دارد. مثلا جریان راهاندازی لازم ممکن است آن قدر بزرگ باشد که ولتاژ سیستم قدرت به شدت افت کند و چنین واقعه ای قابل قبول نباشد.

در موتورهای القائی سیم پیچی شده با گذاشتن مقاومت اضافی در مدار روتور می توان راه اندازی را با جریانهای کوچک اغاز کرد. این مقاومت اضافی علاوه بر اینکه باعث افزایش گشتاور راه اندازی می شود، جریان راه اندازی را نیز پایین می آورد.

برای موتورهای القائی قفس سنجابی جریان راه اندازی می تواند بسته به توان نامی موتور و مقاومت موثر روتور در شرایط راه اندازی بسیار متفاوت باشد. برای اینکه بتوانیم جریان روتور در شرایط راه اندازی را براورد کنیم بر روی پلاک تمام موتورهای قفس سنجابی جدید یک کد راه اندازی حک می شود (این کد را نباید با کلاس طراحی موتور اشتباه کرد) این کد، برای جریانی که موتور می تواند در شرایط راه اندازی بکشد، حدودی تعیین می کند.

این حدود بر حسب توان ظاهری راه اندازی موتور بر توان نامی ان بیان می شود. شکل (17-2) جدولی است که در آن به ازای هر کد، کیلو ولت آمپر لازم برای راه اندازی به ازاء هر اسب بخار توان نامی داده شده است.

برای تعیین جریان نامی راه اندازی یک موتور القائی، ولتاژ نامی، توان نامی، و کد موتور را از روی پلاک آن می خوانیم. توان ظاهری راه اندازی موتور عبارت است از:

$$S_{start} = \text{(ضریب کد)}(\text{توان نامی بر حسب اسب بخار}) \quad \text{رابطه (2-26)}$$



شکل 2-17 جدول کدهای NEMA که کیلو ولت آمپر راه اندازی برای هر اسب بخار از توان نامی را مشخص می کند هر کد تا حد پایینی محدوده بعدی ادامه دارد ولی آن را شامل نمی شود.

سپس جریان راه اندازی را از معادله زیر به دست می اوریم

$$I_L = \frac{S_{start}}{\sqrt{3}V_T} \quad (27-2)$$

مثال: جریان راه اندازی یک موتور القایی سه فاز 15 hp - 208 V با کد F را بباید.

حل:

با توجه به شکل (2-17) ماکریم کیلو ولت آمپر بر اسب بخار 5/6 است. پس ماکریم کیلو ولت آمپر لام برای راه اندازی این موتور عبارت است از:

$$S_{start} = (15\text{hp})(5/6) = 84\text{KVA}$$

$$I_L = \frac{S_{start}}{\sqrt{3}V_T} \quad \text{جریان راه اندازی عبارت است از:}$$

$$= \frac{84\text{KVA}}{\sqrt{3}(208\text{V})} = 233\text{A}$$

در صورت لزوم می توان جریان راه اندازی یک موتور القایی را با استفاده از یک مدار راه اندازی کم کرد. ولی در این صورت گشتاور راه اندازی موتور نیز کم می شود.

یک روش برای کاهش جریان راه اندازی این است که در هنگام راه اندازی در خط تغذیه مقاومت یا القاگر اضافی گذاشته شود. راه دیگر کاهش ولتاژ پایانه ای موتور در طی راه اندازی، با استفاده از یک اتوترانسفور ماتور کاهنده

است. شکل (2-18) یک مدار راه اندازی با ولتاژ کاسته شده را نشان می دهد که در آن از اتوترانسفورماتور استفاده شده است. در حین راه اندازی کنتاکتهای 1 و 3 بسته اند و ولتاژ کوچکتری به موتور اعمال می کنند. پس از سرعت گرفتن موتور این کنتاکتها باز و کنتاکت 1 و 3 بسته اند و ولتاژ کوچکتری به موتور اعمال می کنند. پس از سرعت گرفتن موتور این کنتاکتها باز و کنتاکت 2 بسته می شود. به این ترتیب ولتاژ کامل خط به موتور داده می شود.

درک این نکته مهم است که هر چند جریان راه اندازی متناسب با ولتاژ پایانه ای کم می شود ولی گشتاور راه اندازی متناسب با مربع ولتاژ پایانه ای کم می شود. بنابراین اگر باری به محور موتور متصل باشد با این روش تنها می توان جریان را تا حد معینی کاهش داد.

شکل 2-18-2-مدار راه انداز

مدلهای راه انداز موتور القایی

شکل (2-19) یک راه مغناطیسی ولتاژ کامل را نشان می دهد. معنی نمادهای به کار رفته در این مدار در شکل (2-20) توضیح داده شده است. طرز کار این مدار بسیار ساده است. وقتی دکمه شروع فشرده می شود، پیچک رله (یا کنتاکتور) M فعال می شود و باعث می شود کنتاکتهای ذاتاً باز M_1 , M_2 , M_3 بسته شوند. با بسته



شدن این کنتاکتها توان به موتور القایی اعمال شده، موتور شروع به کار می کند. کنتاکت M₄ نیز بسته شده، دکمه شروع را اتصال کوتاه می کند و اجازه می دهد که اپراتور دست خود را از روی آن بردارد، بدون اینکه جریان رله M قطع شود. با فشرده شدن دکمه توقف توان رله M فقط می شود، کنتاکت M باز و موتور متوقف می شود.

در این مدار راه اندازی چند جنبه حفاظتی در نظر گرفته شده است:

1. حفاظت در مقابل اتصال کوتاه

2. حفاظت در مقابل اضافه بار

3. حفاظت در مقابل کمی ولتاژ

حفاظت در مقابل اتصال کوتاه موتور توسط فیوزهای F₁, F₂, F₃ تامین می شود. اگر داخل موتور اتصال کوتاهی ایجاد شود و جریانی بسیار برگتر از جریان نامی بگذرد، این فیوزها می سوزند و موتور را از منبع تغذیه جدا می کنند و به این ترتیب نمی گذارند که موتور بسوزد. ولی این فیوزها نباید در هنگام راه اندازی عادی موتور بسوزد. بنابراین باید طوری انتخاب شوند که بتوانند جریانهای تا چند برابر جریان بار کامل موتور را تحمل کنند. پس اتصال هایی که مقاومت زیاد دارند و یا بارهای موتور که بیشتر از حد معمول هستند نباید موجب سوختن فیوز شوند.

حفاظت در مقابل اضافه بار توسط وسیله‌ای که در شکل با OL مشخص شده تامین می شود. این وسیله محافظت در مقابل اضافه بار از دو بخش تشکیل شده است. عنصر گرمکن رله اضافه بار و کنتاکتهای آن، تحت شرایط عادی کار کنتاکتهای رله اضافه بار بست اند. ولی اگر دمای عناصر گرمکن خیلی زیاد شود کنتاکتهای OL باز شده، جریان رله M قطع می شود و این به نوبه خود کنتاکتهای ذاتاً باز M را باز کرده موتور را از خطوط تغذیه جدا می کند. وقتی یک موتور القایی اضافه بار پیدا می کند، گرمای ناشی از جریانهای بزرگی که از ان می گذرد نهایتاً باعث آسیب دیدن آن می شود. ولی این صدمه آنی نیست و زمان می برد و جریانهای بزرگ کوتاه مدت (مثل جریان راه اندازی) معمولاً آسیبی به موتور نمی رساند.

جریان‌های بزرگ در صورتی که ادامه یابند باعث صدمه دیدن موتور می شوند. عناصر گرمکن رله اضافه بار نیز برای اینکه عمل نکنند باید گرم شوند. بنابراین یک جریان بزرگ آنی، مثلاً در حین راه اندازی، نمی تواند بر کار آنها تاثیر داشته باشد، ولی اگر جریان بزرگ تداوم یابد آنها عمل مرده، قبل از آسیب دیدن موتور آن را از خطوط تغذیه جدا می کند.



حفظات در مقابل کمی ولتاژ نیز توسط کنترل کننده تامین می شود . به شکل توجه کنید و ببینید که توان رله

M مستقیما از خطوط متصل به موتور گرفته می شود. اگر ولتاژ اعمال شده به موتور افت شدیدی داشته باشد، ولتاژ اعمال شده به رله هم افت می کند و رله از کار می افتد. کن tactهای M باز شده، توان را از پایانه های موتور جدا می کنند.

شکل (21-2) یک راه انداز موتور القایی را نشان می دهد که در آن برای کاهش جریان راه اندازی از مقاومت استفاده شده است. این مدار شبیه مدار قبلی است ولی برای کنترل خروج مقاومتهای راه اندازی از مدار عناصر دیگری به آن افزوده شده است. رله های 1 TD ، 2 TD ، 3 TD شکل (21-2) رله های معروف به رله های تاخیر زمانی هستند، یعنی وقتی تحریک می شوند، کن tactهایشان پس از مدت از پیش تنظیم شده ای تغییر حالت می دهند.

وقتی دکمه شروع این مدار فشرده می شود، رله M تحریک شده، مثل قبل خطوط تغذیه به موتور وصل می شوند. چون کن tactهای 1 TD ، 2 TD ، 3 TD همگی بازنده، کل مقاومت راه انداز با موتور سری است و جریان راه اندازی کم می شود.

با بسه شدن کن tactهای رله M 1TD نیز فعال می شود ولی کن tactهای 1 TD پس از یک تاخیر زمانی مشخص بسته می شوند. طی این زمان موتور کمی سرعت گرفته و جریان راه اندازی افت کرده است . پس از آن تاخیر زمانی کن tactهای 1TD بسته شده، بخشی از مقاومت راه اندازی را از مدار خارج می کند و در همین حال رله 2TD را به کار می اندازند. پس از یک تاخیر دیگر کن tactهای 2TD بسته شده، بخش دوم مقاومت را از مدار خارج می کند و رله 3TD را نیز به کار می اندازند. سرانجام کن tactهای 3TD بسته شده، کل مقاومت راه انداز از مدار خارج می شود.


با انتخاب مناسب مقدار مقاومتها و تاخیرهای زمانی می توان مدار را طوری طراحی کرد که اجازه ندهد جریان راه اندازی موتور از حد خطر آفرینی تجاوز کند و در عین حال جریان کافی برای شتاب گرفتن سریع موتور و رسیدن به سرعت عادی را تامین کند.



فصل سوم

انواع روش‌های راهاندازی

موتورهای القایی



موتورهای القایی رتور قفسی دارای جریان راه اندازی نسبتاً زیادی هستند که می‌تواند چندین برابر جریان نامی باشد و موجب بروز مشکلات زیای خصوصاً در موتورهای پر قدرت صنعتی شود.

از جمله این مشکلات می‌توان آسیب دیدن سیم بندی استاتور، نیاز به کلیدها و تجهیزات با جریان بیشتر و نوسانات ولتاژ شبکه را برشمرد.

کاهش جریان راه اندازی موتور القایی رتور قفسی فقط از طریق کاهش ولتاژ استاتور امکان پذیر است و به همین دلیل برای راه اندازی این موتورها روش‌های راه اندازی استاتوری به کار می‌آیند.

راه اندازی استاتوری از طریق کاهش ولتاژ استاتور، جریان راه اندازی را کاهش می‌دهد.

مطابق رابطه (1-3) گشتاور یک موtor القایی در هر حالت کاری (از جمله در راه اندازی) متناسب با مجدور ولتاژ است. بنابراین با کاهش ولتاژ استاتور گشتاور تولیدی موtor نیز کم خواهد شد.

$$T = KE_2^2 \frac{SR_2}{R_2^2 + (SX_2)^2} \quad \text{رابطه 1-3}$$

به عنوان مثال، اگر موtor القایی را با نصف ولتاژ نامی راه اندازی کنیم، جریان راه اندازی نیز تقریباً نصف می‌شود در حالی که گشتاور راه اندازی به $\frac{1}{4}$ گشتاور راه اندازی قبلی تقلیل می‌یابد. پس اگر موtor القایی در زیر بار راه اندازی شود، این احتمال وجود دارد که با کاهش ولتاژ برای محدود کردن جریان راه اندازی، کاهش گشتاور به اندازه‌ای باشد که موtor نتواند بار را به حرکت درآورد. راه اندازی استاتوری فقط در بی‌باری یا بارهای کم می‌تواند به کار رود.

عملأً برای استفاده از راه اندازی استاتوری روش‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

(1) استفاده از مقاومت‌های راهانداز در مسیر استاتور:

در این روش به منظور کاهش ولتاژ استاتور در هنگام راه اندازی از مقاومت‌های اهمی در مسیر سیم پیچ استفاده می‌شود

هنگام راه اندازی کلید K_1 باز است و با وصل کلید Q_1 مقاومت‌های راه انداز R_1 با سیم پیچی استاتور سری می‌شوند که متناسب با مقدار R_1 نسبت به امپدانس داخلی موtor، جریان راه اندازی کاهش می‌یابد با افزایش سرعت موtor و کاهش تدریجی جریان با وصل کلید K_1 مقاومت R_1 اتصال کوتاه شده ولتاژ شبکه مستقیماً به سیم پیچی



استاتور متصل می شود. اگر اتصال سیم پیچی استاتور به صورت ستاره باشد، می توان روش ساده تری را به کار برد و مطابق شکل (3-3) مقاومت های راهانداز را مستقیماً به جعبه اتصالات (تخته کلم) موتور وصل کرد. به این ترتیب، مقاومت ها و سیم پیچ های استاتور یک اتصال سری را تشکیل می دهند. در این مدار در زمان راهاندازی مقاومت متغیر و سه فازه R_1 در حداکثر مقدار خود تنظیم شده است. و با وصل کلید Q_1 موتور با جریان محدودی راه اندازی شده با افزایش سرعت و کاهش تدریجی جریان، مقاومت متغیر R_1 از مدار خارج می شود.

در این روش راه اندازی مقداری انرژی به صورت تلفات گرمایی در مقاومت های اهمی و در هنگام راهاندازی به هدر می رود. برای رفع این مشکل می توان به جای مقاومت های اهمی از سیم پیچ های راهاندازی (راکتور یا چک) استفاده کرد که البته هزینه بیشتری داشته و تا حدی نیز ضریب قدرت را پایین می آورد.

(2) ترانسفورماتورهای راهاندازی: با استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل متغیر (که معمولاً به صورت اتوترانسفورماتور است) مطابق شکل (4-3) می توان افزایش تدریجی ولتاژ استاتور در زمان راهاندازی را انجام داد. این روش معمولاً برای موتورهای القایی با ولتاژ بالا و برای موتورهای پرقدرت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

(3) راه اندازی ستاره - مثلث: برای موتورهای القایی که ولتاژ فازی آنها برابر ولتاژ شبکه باشد و بتوانند با اتصال مثلث کار کنند، می توان از این روش استفاده کرد. به این ترتیب که در آغاز راهاندازی، موتور را با اتصال ستاره به شبکه متصل و در نتیجه ولتاژ فازی نسبت به حالت مثلث $\sqrt{3}$ مرتبه کمتر شده و طبعاً جریان فازی نیز $\sqrt{3}$ برابر کاهش می یابد. به این ترتیب جریان خط و قدرت و گشتاور در زمان راه اندازی $\frac{1}{3}$ حالت مثلث خواهد بود. با راه اندازی ستاره - مثلث موتورهای القایی می توان از کلیدهای دستی مطابق شکل (5-3) و یا از مدارهای کنترلکتوری استفاده کرد.

بدیهی است که راه اندازی ستاره - مثلث برای موتورهای القایی که ولتاژ فازی نامی آنها کمتر از ولتاژ شبکه باشد، (و یا موتورهایی که اتصال نامی آنها ستاره است) قابل اجرا نیست.

همچنین در این نوع راه اندازی معمولاً پس از تبدیل اتصال از ستاره به مثلث می توان بار نامی را از موتور گرفت و در اتصال ستاره، موتور تحمل بار نامی را نخواهد داشت.

روش اندازه گیری ستاره - مثلث به خاطر سادگی یکی از متداولترین روش‌های راهاندازی موتورهای سه فاز القایی خصوصاً موتورهای با جریان نامی نسبتاً زیاد است.

راه اندازی موتورهای رتور سیم پیچی شده (راه اندازی رتوری):

چنانچه در مسیر رتور این موتورها از مقاومت راه انداز استفاده کنیم، مطابق رابطه (3-2-الف) جریان راهاندازی در رتور (و به دنبال آن در استاتور) کاهش می‌یابد و از انجا که این مقاومت اهمی سبب افزایش ضربی قدرت و توان حقیقی مدار رتور می‌شود، گشتاور راهاندازی نیز بر اسا رابطه (3-3) افزایش می‌یابد.

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} \quad \text{رابطه 2-3}$$

$$S = 1 \Rightarrow T_s = KE_2^2 \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2} \quad \text{رابطه 3-3}$$

قبل‌اً در رابطه 3-4-ب) دیده‌ایم که حداقل گشتاور ماشین در لغزشی اتفاق می‌افتد که مقاومت‌هایی اهمی و القایی مدار رتور برابر شوند و هر قدر به کمک مقاومت راهانداز، R_2 به X_2 نزدیک‌تر شود، گشتاور راهاندازی بیشتری خواهیم داشت. به بیان دیگر با تغییر در مقدار R_2 بر اساس رابطه (1-3) مشخصه‌های گشتاور دور جدیدی به دست می‌آیند که در شکل (6-3) مشخصه‌های جدیدی که با افزودن مقاومت در مدار رتور حاصل شده، رسم شده‌اند. در این شکل مقدار R_1 مقاومت سیم‌پیچی رتور فرض شده و به ترتیب در هر مرحله با افزودن مقاومت بیشتر مشخصه دیگری به دست آمده است.

نهایتاً با رساندن مقاومت مدار رتور به مقدار راکتانس القایی رتور (که در شکل 3-6 مقدار آن برابر R_6 فرض شده) گشتاور راهاندازی موتور به حداقل مقدار خود رسیده است.

قابل توجه است که تغییر در مقدار مقاومت اهمی مدار رتور ضمن تغییر در گشتاور راهاندازی و لغزش نظیر گشتاور بحرانی، در مقدار حداقل گشتاور (یا گشتاور بحرانی) تاثیری ندارد و این مطلب قبلانیز در رابطه (3-4-الف) بیان شده است:

$$T_m = KE_2^2 \frac{1}{2} \frac{1}{2X_2} \quad \text{(3-4-الف)}$$



یعنی مقدار گشتاور حداکثر، تابع مقدار مقاومت اهمی مدار رتور نیست؛ اما مقاومت اهمی مدار رتور می‌تواند لغزش نظیر گشتاور حداکثر (لغزش بحرانی S_m) را تغییر دهد.

$$S_m = \frac{R_2}{X_2} \quad (4-3\text{-b})$$

موتورهای رتور سیم‌پیچی شده نسبت به مشابه رتور قفسی خود دارای جریان راهاندازی کمتر و گشتاور راهاندازی بیشتر هستند و می‌توانند در زیر بار نیز راهاندازی شوند.

هنگام راهاندازی موتورهای رتور سیم‌پیچی شده اگر عملکرد مقاومتهای راهاندازی دستی باشد، باید خروج مقاومت راهانداز از مدار در زمان مناسب (نه خیلی سریع و نه خیلی کند) متناسب با افزایش دور موتور انجام پذیرد. از این رو گاهی مقامات‌های راهانداز کنتاکتوری مشابه شکل (7-3) به کار می‌روند که زمان عمل آن‌ها به طور دقیق و ثابت قابل تنظیم است.

همچنین برای کاهش تلفات مکانیکی جاروبک‌ها و افزایش عمر مفید آن‌ها اغلب در موتورهای پر قدرت بالای 20 کیلو وات با به کارگیری یک مکانیزم خاص روی محور رتور، پس از راهاندازی موتور، جاروبک‌ها را از روی حلقه‌ها برداشته سپس سه حلقه لغزnde را به هم اتصال می‌دهند.

راهاندازهای نرم

راهاندازی نرم برای موتورهای القایی قفس سنجابی طراحی و ساخته شده اند. این راهاندازها با اعمال تدریجی ولتاژ به موtor، جریان راهاندازی موtor را که معمولاً تا چندین برابر جریان نامی موtor است، کاهش داده و موtor را بصورت نرم راهاندازی می‌نمایند، بطوریکه در هنگام راهاندازی موtor، هیچگونه فشاری بر موtor و شبکه برق کارخانه وارد نمی‌شود. پس از راهاندازی موtor نیز وظیفه حفاظت از موtor بر عهده راهانداز می‌باشد. و هر گونه اشکال ناشی از اتصال کوتاه، اضافه بار، اضافه جریان و اضافه حرارت موtor دائمًا توسط راهانداز کنترل شده و در صورت پدید آمدن اشکال در کار موtor، فوراً ولتاژ خروجی قطع شده و موtor متوقف می‌شود. همچنین این راهاندازها قادر به توقف نرم موtor نیز می‌باشند و در صورت لزوم با فعال کردن سیستم ترمز راهانداز می‌توان با استفاده از ترمز، دور موtor را با شبیب قابل تنظیم کاهش داد و موtor را متوقف کرد

راه اندازی با ولتاژ متغیر و جریان محدود شده:

قوانين مربوط به کنترل یک موتور آسنکرون قفس سنجابی:


شکل (8-3) مشخصه گشتاور - سرعت یک موتور قفس سنجابی را بر اساس تابعی از ولتاژ ورودی نشان می دهد،

گشناور متناسب با مجدور ولتاژ در یک فرکانس ثابت تغییر می کند. افزایش تدریجی ولتاژ، گشتاور و جریان را در زمان راه اندازی محدود می کند و باعث از بین رفتن پیک جریان لحظه‌ای در زمان روشن شدن موتور می شود.

شکل (9-3) تغییرات گشتاور را بر اساس تابعی از جریان راهاندازی نشان می دهد. محدودیت جریان راه اندازی Id

به یک مقدار از پیش تعیین شده $Id1$ ، باعث کاهش گشتاور راهاندازی $Id1$ برابر با نسبتی از مجدور جریانهای Id و

$Id1$ می شود.



شکل 8-3

شکل 9-3

مثال: برای یک موتور با مشخصات $Tn = 3$ $In = 6$ $Td = 2$ $Tn = 0.5$ استفاده می شود. در

اینصورت ضریب کاهش گشتاور راهاندازی برابر خواهد شد با :

$$\left(\frac{Id1}{Id}\right)^2 = \left(\frac{3}{6}\right)^2 = 0.25$$

و گشتاور راهاندازی برابر می شود با : $Tn \times 2Tn / 0.5 = 0.25$

1 - تریستور

نام تجاری تریستور (یکسو کننده قابل کنترل سیلیکونی) جزء عمدۀ ترین مدارات الکترونیک قدرت می باشد

یک نیمه هادی کار کرد: SCR(fast switching)



مدوله کردن قدرت سیستم های الکتریکی جریان مستقیم و متناوب و عناصر دیگر مورد استفاده در الکترونیک و محافظت تریستور ها به کار برده می شوند (operate). قدرت به منظور فرمان خانواده تریستورها گروهی از وسایل 4 لایه سیلیکونی مرکب از دیود ،تریود و تترود است ، مهمترین کلید نیمه هادی قابل کنترل در کنترل قدرت به کار می رود.

یک کلید قدرت (triac) که یک کلید قدرت یک طرفه است(کنترل عبور جریان در یک جهت) و نیز تریاک SCR دو طرفه است(یعنی عبور جریان را می تواند در دو جهت کنترل کند). معايب تریستور: موقعی که تریستور روشن می شود و جریان را هدایت می کند در دو سر آن افت ولتاژ مستقیم ایجاد می شود / در حدود 5 (forward voltagedrop)

کاربرد: برای کنترل محرک های الکتریکی مثلاً مته برقی ،مخلوط کن ها ،آسیاب ها در کارخانه های نساجی به قدرت 50-50 و (یا دستگاه های کنترل شده با نیمه هادی برای تحریک توربو -آلترناتورها Mw) کنترل سرعت موتورهای جریان متناوب با تغییر دادن ولتاژ ورودی در پایانه های استاتور و یا روتور (چرخانه) منحصر به موتورهای القایی (اندوکسیونی) است بر تغییر و تعدیل ولتاژ از هر وسیله ای که استفاده شود تریستور می تواند به همان خوبی ، عمل تغییر ولتاژ را انجام دهد تنظیم سرعت موتورهای جریان متناوب با تغییر دادن ولتاژ ورودی مناسب نیست ولی کنترل سرعت این موتورها با تغییر فرکانس ورودی با مدارات تریستوری دارای اهمیت زیاد است.

2- حالت عمل تریستور:

یک وسیله کلید زنی که همواره قطع یا وصل است و در یکی از دو حالت زیر عمل می کند:

1- در حالت اشباع یا هدایت کامل دارای امپدانس صفر است.

2- در حالت مسدود یا غیر هادی دارای امپدانس بی نهایت در مقابل عبور جریان است. با ولتاژ بایاس مستقیم جریان قابل ملاحظه ای از خود عبور نمی دهد با ولتاژ بایاس مستقیم و یک SCR :

پالس کوچک بین دریچه و کاتد جریان قابل ملاحظه ای از آند به کاتد عبور می کند.

3- راه اندازی به منظور روشن شدن مبحث راه اندازی موتور القایی هنگامی که ولتاژ منبع تغذیه به طور مستقیم به ترمینال ورودی موتور اعمال می شود، ناگزیر بایستی به مدار معادل موتور القایی مراجعه نماییم تا جریان ورودی یا

عبوری از موتور را بر حسب لغزش و امپدانس های ماشین محاسبه کنیم . استفاده از مدار معادل تقریبی شکل (3)-3-

(10) خطای بسیار کم و قابل چشم پوشی در محاسبه مقدار جریان را به دنبال خواهد داشت.

پارامتر های مدار معادل تقریبی شکل (3-10) برای هر فاز موتور عبارت است از:

ADMITANCE MAGNETIC یعنی Y_0 موتور:

مقاومت سیم پیچی روتور منتقل شده به استاتور r_1 :

راکتانس نشتی سیم پیچی استاتور X_1 :

راکتانس نشتی سیم پیچی روتور منتقل شده به استاتور (در فرکانس منبع تغذیه) X_2 : لغزش S : عبارت است از :

جریان هر فاز برای لغزش و ضریب توان عبارت است از: توان خروجی خالص هر فاز عبارت است از: بنا بر این

گشتاور الکترو مغناطیسی هر فاز به قرار زیر خواهد بود:

سرعت زاویه ای است w . معرف زوج قطب ها و p که در آن شرایط ایده آل برای راه اندازی یک موتور القایی عبارتند

از:

1- جریان هجومی کم

2- داشتن در صد تنظیم مناسب ولتاژ تغذیه.

3- داشتن گشتاور زیاد برای آنکه هرچه سریعتر شتاب بگیرد و به سرعت پایدار عادی خود برسد.

4- داشتن ضریب قدرت بیشتر برای محدود کردن ولت آمپرمotor به ازای توان دلخواه بررسی روابط فوق برای نشان

می دهد که جریان مقدار بیشینه و ضریب قدرت مقدار کمینه را داراست گرچه $s=1$ راه اندازی به ازای جریان زیاد

باعث افزایش گشتاور راه اندازی می شود ولی پیشینه مقدار لغزش در مخرج رابطه گشتاور باعث کاهش مقدار گشتاور

راه اندازی (به ازای مقدار ثابت مقاومت روتور) می شود. این مقادیر با شرایط ایده آل راه اندازی مذکور وفق نمی دهد

ولی آنها برای موتورهای کوچک تا توان چند اسب بخار قابل تحمل هستند. این مشخصه های نامطلوب موقعی ظاهر

می شوند که موتور به طور مستقیم به منبع تغذیه اتصال یابد ، یعنی راه اندازی به روش اتصال مستقیم به خط باشد و

تغییر آنها با افزودن بعضی از عناصر مداری به منظور کنترل مشخصه های فوق و نزدیک شدن به شرایط ایده آل راه

اندازی امکان پذیر است.

5- راه اندازی موتورهای کوچک با روش راه اندازی اتصال مستقیم به خط دارای چند مزیت است:


اول: روش ساده و ارزانی است.

دوم: جریان راه اندازی زیاد به مفهوم حداقل تاخیر در رسیدن موتور به سرعت نرمال است. راه اندازی اتصال به خط در موتورهای بزرگ ممکن است اثرات نامطلوبی متعددی داشته باشد به طوری که: جریان بسیار زیادی که از منبع تغذیه کشیده می شود، ایجاد افت ولتاژی بر روی منبع تغذیه می کند، که اعث تضعیف شدت نور و یا چشمک زدن لامپ های (فلیکر) میشود که از نظر مصرف کننده های خانگی و صنعتی غیر قابل تحمل است.

2- اگر به عنوان مثال چند موتور با هم شروع به کار کنند جریان راه اندازی آنها ممکن است از حد ظرفیت فیدر بیشتر شود، در نتیجه وسائل حفاظتی عمل نموده و منبع تغذیه را قطع می کنند.

3- جریان راه اندازی زیاد در موتورهای بزرگ به خاطر زیاد بودن ممان ایلرسی مدت بیشتری نسبت به موتورهای کوچک ادامه خواهد یافت. معمولاً جریان راه اندازی در حدود 6 یا 7 برابر جریان زیاد بار موتور هاست عبور این جریان زیاد برای هر مدتی که باشد باعث ایجاد حرارت در سیم پیچ ها میشود و ممکن است عایق بندی آنها را که از آسیب پذیرترین قسمت های این نوع ماشین ها است خراب کند.

به منظور رفع عیب حاصل از جریانهای هجومی بالا بایستی جریان را با کاهش ولتاژ اعمال شده به موتور و یا افزایش امپدانس به مدار برای مدت کوتاه راه اندازی، محدود کرد




شکل (3-10) مدار معادل موتور القایی

- راه اندازی تریستوری:

یک موتور القایی که احتیاج به وسایل مخصوص راه اندازی ندارد و جریان راه اندازی آن به شش یا هفت برابر جریان بار کامل نمی‌رسد دارای ایده آل ترین وضعیت است کاربرد مدارهای تریستوری در جریانهای زیاد و کوتاه مدت با آنکه میتواند جریان‌ها را تا حد قابل قبولی محدود سازد، ولی غیر اقتصادی است. سیستمی که احتیاج به وسایل راه اندازی اضافه نداشته باشد سیستمی است که کنترل سرعت در یک گستره وسیع محتاج است بنابرین کار بر یک اینورتر فرکانس متغیر ضرورت خواهد داشت. در موقع راه اندازی، فرکانس را در کمترین حد ممکن تنظیم میکنند و چون سرعت مناسب با فرکانس است سرعت سنکرون نیز کم می‌شود.

کنترل افزایش فرکانس باعث تنظیم سرعت چرخشی می‌شود و خیزهای جریان را محدود می‌کند. در هر حال، اگر موتور القایی برای محرک‌های سرعت ثابت مورد استفاده قرار گرفته باشد یک کلید تریستور ساده میتواند به سادگی راه اندازی را کنترل کند.




شکل (11-3) تنظیم کننده ولتاژ متناوب تک فاز را برای راه اندازی موتور القایی

چون تریستور در یک جهت جریان را از خود عبور می‌دهد لذا دو تریستور با اتصال موازی معکوس برای عبور جریان در دو جهت مختلف به کار برده شده است، ولتاژ ورودی مدار ثابت است، ولی ولتاژ خروجی با کنترل مدت زمان هدایت تریستور‌ها قابل تنظیم خواهد بود.

فرمان روشن شدن تریستور طبق شکل (12-3) در نقاط قابل تنظیمی از سیکل موج ورودی به گیت اعمال می‌شود

این روش فرمان و تنظیم ولتاژ را روش کنترل فاز می نامند . زاویه آتش - تریستورها از 180 درجه شروع به کاهش پیدا می کند تا ولتاژ کمتری برای راه اندازی به موتور اعمال شود، و در سرعت کامل موتور موقعی که ولتاژ پایانه های موتور به مقدار نامی برسد به صفر درجه می گراید وظیفه اصلی این کلید تریستوری محدود کردن جریان توسط کنترل مقدار موثر ولتاژ اصلی است.




شکل 12-3- بعضی از مدارهای سه فاز کنترل ولتاژ با روش کنترل فاز

در شکل (13-3) نشان داده شده است. برای سیستم سه فاز چهار سیمه، تریستورهای اتصال موازی معکوس مورد نیاز است ولی برای سیستم سه فاز سه سیمه، دیودها میتوانند جایگزین یکی از زوج تریستورها شوند. بنا براین فقط سه تریستور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


زوج تریستور های دارای اتصال موازی معکوس را می توان به صورت یک امپرانس متغیر در نظر گرفت امپدانس آنها موقعی که زاویه آتش از صفر به 180 درجه تغییر می یابد به ترتیب از صفر تا بی نهایت افزایش خواهد یافت این امپرانس های افراطی

را میتوان با افزودن عناصر دیگری قابل تنظیم کرد به عنوان مثال در به آرامی تغییر داد. این مدار را میتوان به R1+R2 شکل (14-3) امپرانس معادل مدار را میتوان بین مقادیر عنوان مقاومت متغیر برای راه اندازی با سیم


پیچی استاتور سری کرد و برای کنترل بهترگشتوار میتوان به عنوان مقاومت متغیر برای راه اندازی با سیم پیچی استاتور سری کرد و برای کنترل بهتر گشتوار میتوان مدار مشابهی را در مدار روتور موتور القایی قرار داد.



(الف)



(ب)




(ج)

شکل 3-13 - مدارهای کنترل ولتاژ سه فاز




هنگامی که تریستور ها به طور کامل هدایت نمی کنند شکل موج اعوجاج پیدا میکند



شکل 3-14- امپانس غیر خطی متغیر

در صد هارمونیک ها با افزایش زاویه آتش تریستورها افزایش خواهد یافت این هارمونیک ها بدون افزایش انرژی مکانیکی در بار مصرفی تولید حرارت اضافی خواهند کرد . شیوه هایی که اعواقب بسیار کمتری به همراه دارد استفاده از تنظیم کننده های کامل اتو ترانسفور ماتور طبق شکل (15-3) است . راه اندازی موتور القایی در ولتاژ به خوبی انجام پذیر خواهد بود در Th_1 و Th_2 کم با شکل موج سینوسی ، در صورت هدایت کامل تریستورها ۱ را روشن کند ، تا ولتاژ Th_1 و Th_2 سرعتهای بالاتر ترتیب کلید زنی بایستی طوری باشد که تریستور های ۴ را خاموش کند و بیشتری به سیم پیچ ها اعمال شود و تریستور های ۱




شکل (15-3) راه اندازی با اتو ترانسفور ماتور

شکل (15-3) اصول کلی راه اندازی اتو ترانسفور ماتور را نمایش می دهد . دو مثال علمی دو شیوه را مشخص می کند که در آن تریستور در تعویض محل انشعاب ترانسفور ماتور به منظور تنظیم ولتاژ برای راه اندازی موثر است جرقه


را در این روش می توان از بین برد . زیرا تریستورها می توانند جریان را از اتصال ها در طی فرآیند قطع و وصل منحرف کنند.

راهاندازی الکترونیکی:

تغذیه یک موتور آسنکرون سه فاز با یک ولتاژ افزایشی پیوسته در زمان راهاندازی، با استفاده از ترکیب پل دو عدد تریستور که بصورت پشت به پشت به هم متصل شده اند و در ورودی هر فاز تغذیه اصلی قرار دارد بدست می آید. این روش باعث می شود یک ولتاژ افزایشی پیوسته در فرکانس ثابت بوسیله تغییر زاویه آتش تریستورها تولید شود



شکل 17-3



شکل 16-3

ولتاژ خروجی افزایشی پیوسته می تواند با شتاب افزاینده و یا با توجه به مقدار جریان کنترل شود و یا با ترکیبی از هر دو روش.

راهانداز و توقف کننده نرم PSSS

راهانداز و توقف کننده نرم PSSS یک کنترلر 6 تریستوری می باشد که برای کنترل راهاندازی و توقف نرم یک موتور آسنکرون قفس سنجابی سه فاز بکار می رود. نصب و اتصال این دستگاه مانند یک کنتاکتور می باشد. دستگاه شامل :

- کنترل بر روی مشخصات کاری، بویژه در طی مرحله راهاندازی و توقف(سه مد)
- راهاندازی و توقف که توسط کاربر قابل انتخاب می باشد.)
- حفاظت در برابر اضافه حرارت موتور و راهانداز


- حفاظت مکانیکی ماشین راهانداز شونده، بوسیله از بین بردن گشتاور زیاد (گشتاور هجومی) در زمان راهاندازی و

توقف

گشتاور قابل دسترسی:

مشخصات عمومی : جریان راهاندازی از 2 تا 5 برابر جریان نامی قابل تنظیم می باشد، که یک گشتاور راهاندازی متغیر از 0.15 تا 1 برابر گشتاور نامی بدست می دهد.

تنظیم مستقل شتاب افزاینده و کاهنده قابل انجام است. امکان تزریق ولتاژ DC جهت ترمزگیری وجود دارد.




شکل 3-19 منحنی گشتاور - سرعت

شکل 3-18 منحنی گشتاور - سرعت

کنترل راهانداز نرم:


دستگاه راهانداز بر اساس اصول ? و بوسیله تاخیر در آتش کردن تریستورها و عبور از صفر جریان موتور کار می کند. این روش باعث چرخش صاف موتور بدون شوکهای مکانیکی در پایان راهاندازی و پایداری بهینه می شود.



شکل 3-20

یک میکروپروسسور بطور پیوسته پارامترهای مهم راهانداز و موتور را کنترل و بهینه سازی می‌کند. مهمترین وظایف

میکروپروسسور بصورت زیر می‌باشد



.1 شرایط راهاندازی و توقف نرم موتور

.2 نظارت بر گرمای موتور بوسیله محاسبه تصویر گرمایی آن

.3 مقایسه جریان موتور با ماکریمم جریان قابل قبول که بستگی دارد به:

- قدرت دستگاه راهانداز

- گرمای جریان نامی موتور


- تاثیر آلمهای موتور و راهانداز و مشخصات حفاظتی

- نظارت بر تغذیه اصلی

- نمایش وضعیت و معیارهای ارتباطی

ترکیب composition

دستگاه راهانداز شامل یک ماجول کنترل و یک ماجول قدرت می‌باشد که در شکل زیر مشخص شده است



شکل 3-21- دستگاه راه انداز

مشخصات راهانداز:

دستگاه مطابق با استانداردهای صنعتی و با وظایف مستقل می‌باشد که توسط کاربر قابل انتخاب می‌باشد.

- تنظیم جریان کار موتور

- تنظیم شتاب افزاینده

- محدود کردن جریان راهاندازی

- تقویت کننده راهانداز Startup booster

- توقف آزاد با قطع ولتاژ اصلی

- توقف کنترل شده بر اساس شتاب کاهنده


- توقف بوسیله تزریق ولتاژ DC

استفاده جدگانه و یا ترکیبی از این فانکشن‌ها باعث افزایش قابلیتهای راهانداز می‌شود.

کلیات General

بلوک دیاگرام دستگاه: دستگاه راهانداز نرم طوری طراحی شده است که بتواند بسیاری از مسائل مربوط به راهاندازی و توقف نرم موتورهای آسنکرون قفس سنجابی را حل نماید. این دستگاه بر اساس کنترل میکروپروسسوری می‌باشد و وظایف اصلی آن شامل: راهاندازی، توقف و حفاظت موتور می‌باشد.

بلوک دیاگرام دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است:




شکل 22-3

دستگاه شامل:

- سه LED می باشد که هر کدام دارای چندین وضعیت می باشند و اطلاعاتی درباره وضعیت کار سیستم می دهند.
- 4 عدد سوئیچ دو حالت که مد کاری سیستم توسط آنها قابل انتخاب می باشد: ریست شدن دستی یا اتوماتیک، توقف آزادانه یا کنترل شده، تقویت کننده راه انداز برای راه اندازی نرم و ترمز توسط تزریق ولتاژ DC.
- 4 عدد پتانسیومتر برای تنظیم مستقل شتاب افزاینده یا کاهنده ، جریان راه اندازی و جریان در حین کار موتور.
- 4 عدد رله خروجی برای سیستم حفاظتی و آلام دستگاه که اطلاعاتی را در دسترس کاربر قرار می دهند. شامل فالت Fault، اضافه بار Over load، پایان راه اندازی end of starting و ترمز braking.

حفاظت گرمایی Thermal protection

یک سیستم کنترل میکرورپروسسوری، درجه حرارت موتور و راه انداز را بطور پیوسته محاسبه کرده و حفاظت گرمایی موتور را انجام می دهد. که این کار بر اساس جریان نامی موتور Ir و جریان واقعی آن صورت می گیرد.



شکل 3-23- کنترل میکروپرورسسوری

دو نوع آلام سطح اضافه حرارت سیستم را مشخص می‌کند:

- یک آلام اضافه بار که مشخص می‌کند موتور از مقدار درجه حرارت نامی تجاوز کرده است.
- دو سیگнал فالت حرارتی که اگر درجه حرارت موتور از مقدار بحرانی افزایش یابد موتور را متوقف می‌نماید.

دو LED و دو رله خروجی این فالتها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که درجه حرارت موتور بالا باشد، با روشن کردن سیستم، دستگاه بطور اتوماتیک ریست خواهد شد تا درجه حرارت موتور کاهش یابد.

ارتباط با دستگاه

تمام فانکشن های ارتباطی روی ماجول کنترلی قابل دسترسی هستند که شامل واحدهای زیر می‌باشند:

- واحد display
- واحدهای تنظیمی
- ترمینالهای کنترلی

واحد دیسپلی شامل سه عدد LED با رنگهای مختلف قرمز، زرد و سبز می‌باشد. که




هر کدام از آنها حالت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد.

- .1 خاموش Off
- .2 بصورت دائم روشن
- .3 خاموش و روشن سریع (فلاش سریع)
- .4 خاموش و روشن آرام (فلاش کند)

در شکل زیر فانکشن‌های هر یک LED‌ها مشخص شده‌است

	Off 	Steady light 	Fast Flashing 	Slow Flashing
Fault (red)		Internal Fault	Phase Failure	Thermal Fault
Alarm (yellow)		Cooling		Over Load
Drive (green)	Drive off	Normal Operation	Starting Stoping	Drive Ready



24-3 شکل

واحدهای تنظیمی دستگاه Adjustment units

واحدهای تنظیمی شامل:

- 4 سوئیچ دو حالته برای انتخاب موقعیت کاری

• RET : ریست دستی یا اتوماتیک

• STP : توقف آزادانه یا کنترل شونده



• CTL : ترمز توسط شتاب کاهنده یا تزریق ولتاژ DC

• BST : فعال یا غیر فعال کردن تقویت کننده(booster)

- 4 عدد پتانسیومتر برای تنظیم پارامترهای سیستم:

.1 Ir : تنظیم جریان موتور یا جریان کار دائم

.2 ACC : شتاب افزاینده در زمان راهاندازی

.3 ILT : محدود کننده جریان راهاندازی

.4 DEC : شتاب کاهنده در زمان توقف و ترمز

خروجی های کنترلی


چهار عدد رله مستقل خروجی سیگنالهای حفاظتی و آلام سیستم را تولید می نمایند.

• رله مشخص کننده خطأ (Fault)

• رله مشخص کننده اضافه بار (Over Load)

• رله مشخص کننده پایان راهاندازی (End of start)

• رله مشخص کننده ترمز (DC Brake)



شکل 3-25 خروجی های کنترلی



مشخصات دستگاه راهانداز:

شرایط آب و هوايی :

درجه حرارت کاري دستگاه: 0 - 40°C برای درجه حرارتهای بالاتر بین -60°C به ازای هر درجه 1.2% جريان باید کاهش يابد.

درجه حرارت نگهداري: -25°C - 70°C

رطوبت: 40% در 93°C

ارتفاع از سطح دریا: تا 1000 متر

موقعیت کاري : حداکثر بصورت عمودی

تغذیه اصلی: Umax +10% و V Umin -15% 380 - 415V

فرکانس: 50 Hz / 60 Hz

ولتاژ پلاک موتور: 380-415V

جريان نامی : از 17 آمپر تا 700 آمپر

قدرت موتور : 4 تا 440 KW بستگی به تغذیه اصلی دارد.

روش راه اندازی:

ولتاژ افزایشی(ramp) : قابل تنظیم از 1 تا 30 ثانیه بوسیله پتانسیومتر

ولتاژ پایه(pedestal) : ولتاژ آستانه ثابت برابر با $Un/3$ می باشد.

محدودیت جريان: قابل تنظیم از 2 نا 5 برابر Ir بوسیله پتانسیومتر. Ir = جريان کاري موتور که (current limitation) توسط پتانسیومتر Ir تنظیم می شود.

تقویت کننده (booster) راهانداز: توسط یک عدد سوئیچ فعال می شود. که در این صورت در 5 سیکل اول ولتاژ کامل به موتور اعمال خواهد شد.



روش توقف: قابل انتخاب توسط سوئیچهای انتخاب کننده:

توقف آزادانه Freewheeling : توقف آزاد موتور توسط قطع ولتاژ تغذیه اصلی موتور توقف کنترل شده:

.1 شیب ولتاژ (Voltage Ramp): قابل تنظیم از 2 ثانیه بوسیله پتانسیومتر

.2 تزریق جریان DC : ترمز از طریق تزریق جریان Ir 3.2 برای حداکثر 30 ثانیه

نمایشگر LED

خاموش دائم روشن فلاش سریع فلاش کند

slow flashing fast flashing steady light off

خطا (قرمز): - خطای داخلی خطای فاز خطای حرارتی

آلارم (زرد) - حالت خنک کنندگی - اضافه بار

راهاندازی (سبز): off حالت عادی راهاندازی / توقف حالت آماده بکار

رله های خروجی:

خطا (Fault) (1 NO+1 NC): برای استفاده با یک کناتکتور VAC 220

اضافه بار (Overload) (1 O/C): جریان نامی A - 240 VAC 0.5

A - 48 VDC 0.5

پایان توقف (end of starting) (1 NO

ترمز (Braking) (NO DC 1)

حفظاًت Protection :

حفظاًت حرارتی موتور و راهاندازی:

.1 اخطار حرارتی اول (اضافه بار): اضافه حرارت بیشتر از 1.05 Ir LED و رله خروجی مشخص

می شود.

خطای حرارتی: اضافه حرارت متوسط یعنی بیشتر از 1.11 Ir و اضافه حرارت زیاد یعنی بیشتر از 1.4 Ir.

سریعاً توسط یک LED و رله خروجی مشخص می‌شود.

3. حفاظت تغذیه اصلی: خطای فاز و نامتعادل بودن فازها توسط یک LED و رله خروجی تعیین می‌شود.
4. کنتاکت حرارتی: یک سیستم خنک کننده فن بر روی دستگاههای توان بالا بسته شده است. کنتاکت حرارتی (C ? 50) برای کنترل تهویه و کنتاکت حرارتی حفاظتی (C ? 100) - (C ? 9) برای کنترل تهویه و کنتاکت حرارتی حفاظتی (C ? 100) - (C ? 9) برای کنترل تهویه و کنتاکت حرارتی حفاظتی (C ? 100) - (C ? 9)

انتخاب موتور و عملیات احتیاطی:

موتور آسنکرون متناسب با راهانداز باید قادر باشد وقتی که توسط یک ولتاژ و جریان کاهش یافته تغذیه می‌شود، تحت بار کامل راهاندازی شود. بنابراین قبل از راهاندازی موتور باید چک شود تا با سیکل کاری و زمان راهاندازی متناسب باشد.

برای ماشینهایی با گشتاور متغیر در حالت پایدار (ماشینهایی با بارهای ناپایدار) توصیه می‌شود راهانداز پس از راهاندازی موتور از مدار خارج شود.

احتیاط:

از خازنهای تصحیح ضریب قدرت همراه با راهانداز استفاده نکنید.

اگر ورودی اصلی توسط اولیه یک ترانسفورمر و به شکل ستاره تغذیه می‌شود، مجموع قدرت کنترل شده بوسیله تریستورها (راهانداز + سایر تجهیزات) باید کمتر از 10% قدرت ترانسفورماتور باشد.

نصب Installation

شرایط آب و هوایی:

طبق جدول مشخصات

درجه حرارت، رطوبت، ارتعاش و شوک

آلودگی: دستگاه راهانداز باید در برابر گرد و غبار، گازهای خورنده و مایعات حفاظت شود.


نصب: دستگاه را بصورت عمودی نصب نمایید. دستگاه را نزدیک وسایل حرارتی نصب ننمایید. نصب دستگاه در یک

محفظه فلزی:

برای ایجاد گردش هوای مناسب باید:

- فضای باز کافی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد. از بالا و پائین mm 100 و از طرفین 50 mm.
- یک هواکش مناسب برای تهویه هوای داخل محفظه ایجاد کنید.

طمئن شوید که تهویه هوا بصورت مناسب انجام می‌گیرد. در غیر اینصورت از یک فن و فیلتر مناسب استفاده نمایید.



شکل 3-26



توصیه هایی برای استفاده:

ترکیب راهانداز - موتور

گشتاور قابل دسترسی: موتور مناسب با راهانداز باید قادر باشد بار کامل را زمانیکه توسط ولتاژ و جریانی کمتر از مقدار نامی تغذیه می شود، راهاندازی نماید.

انتخاب موتور و احتیاطهای لازم: برای کار متناوب، چک کنید که جریان متوسط در طی سیکل کاری کمتر از جریان نامی موتور باشد.

انطباق با ماشین راهاندازی شونده: ترکیب راه انداز و موتور باید سایز صحیحی داشته باشند، تا بر گشتاور ماشین راهاندازی شونده غلبه نمایند و بتوانند گشتاور راهاندازی ضروری را برای زمان های راهاندازی تولید نمایند. اگر ترمز با شتاب کاهنده سریع مورد نیاز است، از سیستم تزریق ولتاژ DC راهانداز و از یک کنتاکتور استفاده نمایید

تنظیم پارامترهای راه انداز:

نام پارامتر	موقعیت position	مد کاری operation Mode of
RET	reset M: Manual ریست دستی	اگر راهانداز یک فالت حرارتی یا فازی دهد: 1. رله فالت تحریک می شود: کنتاکت ترمینالهای 6 و 7 بسته می شود و کنتاکتور خط باز می شود. 2. هنگامیکه فالت برطرف شد برای ریست کردن رله فالت، یک فرمان شروع RUN در ترمینال 3 لازم است. 3. مدار توصیه شده در صفحه 20: راهاندازی دوباره



<p>تنها زمانی ممکن است که پوش باتون S2 فشار داده شود تا کنتاکتور خط بسته شده و رله فالت ریست شود.</p>		
<p>از مدار صفحه 22 با کنترل از طریق سوئیچ S1 استفاده نمایید. اگر راهانداز یک فالت حرارتی یا فازی دهد :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. رله فالت باز می‌شود اگر فالت حرارتی رخ دهد. 2. رله فالت بسته می‌ماند اگر فالت فازی رخ دهد. 3. وقتی فالت برطرف شد، راهاندازی اتوماتیک انجام خواهد شد اگر هیچ فرمان توقفی داده نشده باشد. (رله کنترل KA1 می‌بندد). 	<p>reset A: Automatic ریست خودکار</p>	
<p>فرمان stop باعث می‌شود ولتاژ خروجی راهانداز قطع شود. موتور در یک زمان t_1 و توسط اینرسی بار و مقاومت گشتاور متوقف می‌شود.</p>	<p>stop F: Freewheel توقف آزادانه</p>	<p>STP</p>
<p>فرمان stop باعث قطع خروجی راهانداز نمی‌شود. بلکه موتور بصورت کنترل شده متوقف می‌شود و بر حسب موقعیت CTL یا سوئیچ RAMP زمان توقف تعیین می‌شود.</p>	<p>Controlled stop :C توقف کنترل شده</p>	
<p>توقف پیشرفته موتور در زمان $t_2 > t_1$ و بر طبق زمان شتاب کاهنده که توسط پتانسیومتر DEC و شرایط بار تعیین می‌شود. اینرسی بار و گشتاور مقاوم.</p>	<p>deceleration on :D ramp شتاب کاهنده</p>	<p>CTL تنها وقتی</p>



<p>توقف موتور توسط سیستم ترمز در زمان $t_1 < t_2$. زمان تزریق بستگی به موقعیت پتانسیومتر DEC دارد.</p>	<p>by B: braking injection DC. Current contactor with</p> <p>ترمز از طریق تزریق جریان توسط کنتاکتور DC</p>	<p>فعال می شود که $STP=C$</p>
<p>هیچ تقویتی در زمان راه اندازی انجام نمی شود.</p>	<p>not booster :0 operating</p> <p>بوستر عمل نمی کند</p>	<p>BST</p>
<p>(راه اندازی توسط بوستر) (تقویت کننده)</p> <p>در طی 5 پریود اول ولتاژ کامل به موتور اعمال می شود تا ماکریزم گشتاور راه اندازی</p>	<p>booster :1 operating</p> <p>بوستر عمل می کند</p>	

تنظیم پتانسیومترها:

Ir : جریان کاری موتور Ir را بر حسب آمپر تنظیم می کند.

رنج تنظیم: از 0.5 تا 1 برابر جریان نامی راه انداز. با این پتانسیومتر می توان جریان را در مقدار مشخص شده بر روی پلاک موتور تنظیم کرد. این تنظیم حفاظت حرارتی را تعیین کرده و همچنین رنج قابل تنظیم پتانسیومتر ILT را نیز مشخص می کند.

ILT : تنظیم محدودیت جریان راه اندازی . تنظیم سطح جریان ضروری برای بدست آوردن گشتاور راه اندازی مورد نیاز.

ACC : تنظیم زمان شتاب افزاینده . زمان راه اندازی مورد نیاز را تنظیم می کند.



: تنظیم روی شتاب کاهنده یا زمان تزریق جریان DC (سوئیچ CTL باید در موقعیت B باشد). اگر توقف کنترل شده انتخاب شود (سوئیچ STP در موقعیت C باشد) تنظیم شتاب کاهنده ضروری است.

نمایشگر Display

قرمز : فالت Fault LED

زرد : آلام Alarm LED

سبز : درایو Drive LED


هنگامیکه سیستم سوئیچ شده و کنتاکتور اصلی بسته می‌شود. هر سه LED روشن شده و سپس خاموش می‌شوند. سپس LED سبز بصورت کند چشمک می‌زند. رله خطابسته می‌شود و راهانداز در حالت آماده بکار می‌ماند.

تنظیم راهاندازی:


هنگامیکه فرمان Start با فشار پوش باتون S2 داده می‌شود موتور شروع به چرخش کرده و در تمام مدت زمان راهاندازی LED سبز بصورت سریع چشمک می‌زند.

در پایان راه اندازی وقتی ولتاژ کامل به موتور اعمال می‌شود LED سبز بصورت دائم روشن می‌ماند و رله پایان راهاندازی بسته می‌شود (ترمینالهای 11 و 12 بسته می‌شوند) در صورت لزوم پتانسیومترهای ILT و ACC را دوباره تنظیم نمایید و راه اندازی را تکرار کنید تا زمان راهاندازی مناسب بدست آید.

شتاب راهاندازی در موتورهای توان پائین بسیار تاثیرگذار است. همچنین اگر اینرسی بار بالا بشد محدود کننده جریان، جریان راهاندازی را محدود می‌کند. در موقعی که اینرسی بار بسیار زیاد باشد و یا اصطکاک شدید وجود داشته باشد، با انتخاب بوستر می‌توان گشتاور راه اندازی را افزایش داد تا موتور راه اندازی شود.



شکل الف



شکل 3-27 الف- راه اندازی بدون استفاده از بوستر ب- راه اندازی با استفاده از بوستر

تنظیم توقف Setting the stoping


توقف آزادانه: در این حالت هیچ پارامتری برای تنظیم وجود ندارد. فرمان Stop ولتاژ خروجی راهانداز را قطع می‌کند. LED سبز بصورت آهسته شروع به چشمک زدن می‌کند. و موتور در زمان t_1 متوقف می‌شود. توقف موتور بستگی به اینرسی و گشتاور مقاوم دارد.

توقف با شتاب کاهنده:

فرمان Stop ولتاژ خروجی راهانداز را بطور کامل قطع نمی‌کند بلکه:

- رله پایان راهاندازی باز می‌شود. (ترمینالهای 11 و 12 باز می‌شوند)
- در تمام مدت زمان شتاب کاهنده LED سبز بصورت سریع چشمک می‌زند، سپس بصورت آهسته چشمک می‌زند.
- موتور بصورت کنترل شده و در یک زمان $t_1 < t_2$ بر طبق زمان شتاب کاهنده که توسط پتانسیومتر DEC تنظیم می‌شود، متوقف می‌شود. همچنین توقف موتور بستگی به شرایط بار نیز دارد.

در صورت لزوم، پتانسیومتر DEC را برای مقادیر مختلف تنظیم کرده و موتور را راهاندازی و توقف نمایید تا زمان توقف مناسب بدست آید.




شکل 28-3

ترمز موتور با تزریق جریان DC :

ترمز از طریق تزریق جریان DC به دو صورت انجام می‌گیرد.

- پتانسیومتر DEC در موقعیت 2 باشد. در حالت ترمز در خلاف جهت عقربه‌های ساعت:
- در این حالت تزریق مستقیم جریان، موتور را سریعاً متوقف می‌کند. ماکزیمم زمان تزریق جریان 5 ثانیه می‌باشد.
- پتانسیومتر DEC در موقعیت دیگری باشد. زمان تزریق ثابت است و متناسب با موقعیت پتانسیومتر با ماکزیمم زمان 30 ثانیه.
- رله ترمز (کن tact کنکاتر KM3 را کنترل می‌کند، بسته می‌شود و رله مشخص کننده پایان راهاندازی باز می‌شود.
- برای تمام مدت زمان تزریق، LED سیز بصورت سریع چشمک می‌زند. سپس بصورت آهسته چشمک خواهد زد.
- ترمز DC موتور را در زمان $t_3 < t_1$ متوقف می‌کند.

در صورت لزوم، پتانسیومتر DEC را برای مقادیر مختلف تنظیم کرده و با تزریق جریان DC موتور را متوقف کنید تا زمان ترمز مناسب بدست آید.



شکل-3

تنظیم توقف موتور:

زمان توقف t_2 باید در چندین مرحله تنظیم شود تا مینیمم زمان توقف که موجب ایجاد شوک هیدرولیکی نمی‌شود، بدست آید. برای اطمینان از تنظیم صحیح در طی زمان تست، زمان کار موتور در حالت پایدار باید حداقل 90 S طول بکشد قبل از اینکه فرمان Stop داده شود. آلام اضافه بار و فالت حرارتی: رله اضافه بار همان وظیفه LED زرد آلام را دارد. رله وقتی LED روشن می‌شود، بسته شده و وقتی LED خاموش می‌شود، باز می‌شود. فالت حرارتی تا زمانی که موتور خنک شود فعل می‌ماند (این کار توسط میکروپروسسور محاسبه و نمایش داده می‌شود) LED زرد وقتی که درجه حرارت موتور از مقدار درجه حرارت اسمی کمتر شد، خاموش می‌شود. با ریست اتوماتیک، اگر هیچ فرمان Stop داده نشود (کنتاکت رله KA1 بسته شود) رله فالت می‌بندد. LED قرمز خاموش می‌شود و راهانداز بصورت اتوماتیک راهاندازی می‌شود. با ریست دستی، باید یک فرمان Start داده شود تا رله فالت ریست شود. LED قرمز خاموش می‌شود و مرحله راهاندازی انجام می‌شود.

دلایل احتمالی فالت حرارتی:



- جریان کار موتور بطور صحیح تنظیم نشده است. پتانسیومتر Ir چک شود.

- راهاندازی طولانی با جریان محدود شده یا اضافه بار موتور در هنگام کار در این صورت بار ماشین راهاندازی شونده چک شود.

نگهداری و رفع اشکال

سایر فالتها ممکن است باعث قطع خروجی راهانداز و توقف آزادانه موتور شوند.

فالت فازی Phase failure fault با ریست دستی رله فالت باز می‌شود.

- اشکالات احتمالی: قطع یک یا دو تا از فازها: فیوزها و اتصالات قدرت راهانداز به موتور چک شود.

• خطای اصلی $> 200 \text{ ms}$ ، اما ولتاژ کنترل وصل است.

• فرکанс اصلی خارج از محدوده مجاز است: $60/50 \text{ Hz} \pm 5\%$

- اشکال در کنتاکتور اتصال کوتاه راهانداز

- اشکال در تریستورها: خاموش شدن موتور در زمان راه انداز یا اتصال کوتاه در زمان کار. تریستورها چک شوند.

اگر یک فالت گذرا اتفاق افتد (بطور مثال یک نوسان گذرا در فرکانس) وقتی که راهانداز در شرایط نرمال کار می‌کند:

.1 با ریست اتوماتیک، LED قرمز خاموش شده و موتور دوباره راهاندازی می‌شود.

.2 با ریست دستی، با دادن یک فرمان Start، رله فالت ریست شده و LED قرمز خاموش می‌شود و موتور

دوباره راهاندازی می‌شود.

.3 فالت داخلی fault Internal در هر مد ریستی رله فالت باز می‌شود.

اشکالات احتمالی:

- درجه حرارت هیت سینک بالا می‌باشد. اگر فن کار می‌کند شرایط دمایی را چک کنید. اگر فن کار نمی‌کند، چند

اشکال ممکن است رخ داده باشد. فالت منبع تغذیه، فالت کن tact کنترل، یا فالت فن.

- اضافه جریان ناگهانی بیشتر از 5 Ir در هنگام کار نرمال رخ می‌دهد.



- اشکال در مدار آتش تریستورها

- اشکال در برد اندازه‌گیری جریان

- اتصال کوتاه تریستورها، اگر فالت موقع روشن شدن دستگاه ظاهر می‌شود

در هر مورد باید دستگاه خاموش شده و سپس اشکالات چک شوند. اگر هیچ یک از LED ها روشن نباشد، اشکال در ولتاژ کنترل می‌باشد. ولتاژ فیوز حفاظتی باید چک شود.

نصب و اتصالات راهانداز:

садه‌ترین شکل نصب و راهاندازی دستگاه راهانداز به شکل زیر می‌باشد. ورودی سه فاز از طریق یک کلید فیوز به ترمینالهای L1، L2 و L3 وصل می‌شود. همچنین دو تا از فازها به ترمینالهای CL1 و CL22 وصل می‌شوند که جهت تغذیه قسمت کنترل دستگاه استفاده می‌شود. ترمینالهای خروجی دستگاه یعنی T1، T2 و T3 به ترمینالهای U، V و W موتور متصل می‌شود. یک عدد کلید نیز به شکل نشان داده شده به ترمینالهای 01 . 02 و 03 وصل می‌گردد. در اینصورت با وصل کلید فیوز اصلی، دستگاه روشن شده و به حالت آماده بکار در می‌آید.

در اینحالات با وصل کلید K موتور راهاندازی شده و با قطع آن موتور متوقف می‌شو



موتور Motor	M1
دستگاه راهانداز Soft starter	A1
کلید فیوز Isolator +fuses	Q1
کلید پوش باتون (push button) (NO)	K1
کلید پوش باتون (push button) (NC)	K2

شکل 30-3


در مدار فوق امکان معکوس شدن جهت چرخش موتور وجود ندارد. توقف بصورت آزادانه و ریست بصورت دستی می‌باشد.

در ادامه مدارهای لازم برای کاربردهای متنوع ارایه می‌شود.

منبع تغذیه: 380/415 V - 50/60 Hz سه فاز

چرخش بکظرفه - توقف آزادانه - ریست دستی

Non-reversing, freewheel stopping, manual reset



شكل 31-3




Motor موتور	M1
دستگاه راهانداز Soft starter	A1
کنتاکتور و مدارهای حفاظتی auxiliary block + coil suppressor + Contactor	KM1
کلید فیوز Isolator +fuses	Q1
کلید breakers Circuit	Q2-Q3
ترانسفورماتور ایزوله Transformer	T1
پوش باتون Push Buttons	S1-S2




منبع تغذیه: 380/415 V - 50/60 Hz سه فاز

چرخش دو طرفه - توقف آزاده با کنترل شده - ریست دستی
reversing, freewheel or controlled stopping , manual reset




31-3 شکل



موتور Motor	M1
دستگاه راهانداز Soft starter	A1
کنتاکتور و مدارهای حفاظتی auxiliary block + coil suppressor + Contactor	KM1-KM2
رله کنترل و مدارهای تاخیر و حفاظتی Control relay time delay block + coil suppressor +	KA1
کلید فیوز Isolator +fuses	Q1
کلید breakers Circuit	Q2-Q3
ترانسفورماتور ایزوله Transformer	T1
پوش باتون Push Buttons	S1-S2-S3

میز تعدادی: 380/415 V - 50/60 Hz سه فاز
 کنترل قطع و اتصال کوتاه - توقف آزاده با کنترل شده - بسته اتوماتیک
 Shorting and braking contactor, freewheel or controlled stopping, automatic reset



Motor	مотор	M1
Soft starter	دستگاه راندمان	A1
Contactor + auxiliary block + coil suppressor	کنترلر و مدارهای حفاظتی	KM1-KM2-KM3
Control relay + coil suppressor	رله کنترل و مدارهای حفاظتی	KA1
Isolator+fuses	کلید فیوز	Q1
Circuit breakers	کلید	Q2-Q3
Transformer	ترانسفورماتور انژوله	T1
Push Buttons	پوش بازن	S1-S2

شکل 32-3





منبع تغذیه: 380/415 V - 50/60 Hz سه فاز

راهنمایی چندین موتور توسط یک راه اندازی

با مدار شکل زیر امکان راه اندازی چندین موتور توسط یک راه انداز وجود دارد. البته در این حالت با راه اندازی

هر موتور راه انداز نمودار خارج شده و همچنین حفاظتی از موتور در برای اضافه بار و اضافه جریان نخواهد

شود.



شکل 3-3

بهبود راه اندازی موتورهای القایی



یکی از راههای بهبود راهاندازی موتورهای القایی طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو است

یکی اینکه راهاندازی موتورهای القایی متصل به شبکه (بخصوص وقتی که به یک فیدر ضعیف با امپدانس اتصال کوتاه زیاد متصل گردد) باعث بوجود آمدن فرورفتگی عمیق ولتاژ (Voltage dips) در محل اتصال موتور می‌گردد. این اغتشاش می‌تواند به سراسر سیستم انتقال یابد و بر بارهای محلی اثر نا مطلوب بگذارد. اگر موتورها به Quality of supply که یکی از مسائل حائز اهمیت در برق رسانی است، خدشه‌دار خواهد شد. از این رو موسسات تولید کننده برق مطابق استانداردهای تعریف شده برای کیفیت تغذیه، محدودیتی را از نظر تغییرات ولتاژ بر این گونه مصرف کننده‌ها اعمال می‌کنند. این محدودیت برای موتورها بر حسب فرکانس تغییرات ولتاژ بین ۱ تا ۳ درصد قرار دارد. بنابراین لازم است با راهاندازی نرم موتور، از وقوع چنین اثر نامطلوبی پیشگیری گردد.

مساله دوم اینکه این گونه بارها فقط در عملکرد نامی داراب ضریب توان و بازده مطلوبی می‌باشند. با توجه به اینکه در بسیاری از کاربردها موتورها موقتاً بی بار و یا در بار کم کار می‌کنند، دارای ضریب توان و بازده خوبی نبوده و موجبات اتلاف انرژی قابل ملاحظه‌ای را در چنین سیکل کاری فراهم می‌نمایند. از آنجایی که در خلال بار کم توان و جریان مصرفی موتور به موازات توان مورد نیاز کاهش نمی‌یابد در نتیجه باعث خراب شدن ضریب توان (cos ϕ) می‌گردد و بازده موتور کاهش می‌یابد. بهره برداری بهینه از تجهیزات الکتریکی و صرفه جویی در مصرف انرژی به دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که موتورهای الکتریکی بخش عمده‌ای از مصرف کننده‌های الکتریکی را تشکیل می‌دهند روش‌های متعددی جهت صرفه جویی انرژی در آنها ارائه گردیده است.

در این مقاله بر اساس نوع کنترلری که پیشنهاد شده است می‌خواهیم علاوه بر راهاندازی نرم موتور (که از اغتشاش وارد به شبکه تغذیه جلوگیری می‌شود) با بهبود ضریب توان، بازده موتور را در بار کم و بی باری افزایش دهیم تا تلفات کاهش یافته در مصرف انرژی صرفه جویی شد. کنترلر طراحی شده بر اساس اصلاح ضریب توان کار می‌کند و شامل قسمتهای سخت افزاری و نرم افزاری می‌باشد که پس از طراحی و ساخت نقش آن بر روی یک موتور سه فاز ۴/۵KW در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است که اصول کار آن در بخش‌های بعدی توصیف خواهد شد.

1- اصول کار:



با توجه به دیاگرام نشان داده شده در شکل (34-3)، بازده یا ضریب توان موتور در بار نامی ماکزیمم است. وقتی بار کاهش می‌یابد زاویه فاز افزایش می‌یابد (ضریب توان کاهش می‌یابد) یعنی جریان و توان مصرفی به موازات مورد نیاز (یعنی با ضریب یکسان) کاهش نمی‌یابد و در نتیجه بازده آن در بار کم کاهش می‌یابد.

همچنین می‌توان با مراجعه به جدول (2-3) که اثر تغییر بار بر روی ضریب توان یک موتور $4/5$ کیلو واتی (در ولتاژ ثابت) مورد مطالعه قرار گرفته است، مطلب فوق را استنباط کرد.

بنابراین اگر بتوان ضریب توان را افزایش داد، مشکلات مورد نظر مرتفع خواهد شد. وقتی موتور در بار کم کار می‌کند با کاهش ولتاژ ترمینال سرعت موتور چندان تغییر نمی‌کند (به جدول (3-3) مراجعه شود) لیکن تلفات مغناطیسی بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر وقتی بار موتور کاهش می‌یابد $\cos\phi$ کاهش می‌یابد که با کاهش دادن ولتاژ ترمینال موتور، می‌توان آنرا افزایش داد این موضوع را می‌توان از شکل (34-3) و یا جدول (3-3) که اثر تغییر موتور، می‌توان آنرا افزایش داد این موضوع را می‌توان از شکل (34-3) و یا جدول (2) که اثر تغییر ولتاژ بر روی ضریب توان موتور $4/5$ کیلو واتی (در بار ثابت) مورد مطالعه قرار گرفته است استنباط کرد. بنابراین با کنترل کردن ولتاژ ترمینال موتور، می‌توان ضریب توان ثابت و بازده ماکزیمم را بدست آورد که طی آن سرعت موتور چندان تغییر نمی‌کند.

برای یک منبع تغذیه فرکانس ثابت، ولتاژ موتور را می‌توان با کنترل زاویه فاز با استفاده از مدار شکل (3-3) کاهش داد. سیستم کنترل دیجیتالی که توصیف خواهد شد زاویه فاز موتور را اندازه گیری کرده و تلاش می‌کند تا با کنترل ولتاژ ترمینال موتور (از طریق کنترل زاویه آتش تریستورها) ضریب توان را ثابت نگاه دارد. از یک طرف در خلال شرایط بار کم با کاهش ولتاژ ترمینال توان مصرفی را کاهش می‌دهد طوری که فقط توان مورد نیاز تامین گردد. در این صورت توان راکتیوی که می‌بایست تولید می‌شد، با وجود کنترل حذف می‌گردد. از طرف دیگر چون در زمان راه اندازی ضریب توان کم است، کنترلر جهت بهبود ضریب توان، ولتاژ ترمینال را بطور خودکار کاهش می‌دهد در نتیجه راه اندازی نرم موتور نیز فراهم می‌گردد و در نتیجه ولتاژ شبکه بهبود می‌یابد.

2- سیستم کنترل میکروپروسسوری:

جهت راه اندازی نرم و بهبود ضریب توان از یک سیستم کنترل فاز میکروپروسسوری استفاده شده است که بلوک دیاگرام آن در شکل (36-3) نشان داده شده است. سیستم کنترل بطور پیوسته صفر ولتاژ و جریان را تشخیص داده و از انجا زاویه فاز را تعیین می نماید. این زاویه با زاویه تنظیمی که به عنوان (setpoint) در نرم افزار تعریف شده است، مقایسه می گردد. اگر در حین کار بار موتور کاهش یابد کنترلر دخالت می نماید و با کنترل زاویه آتش تریستورها، ولتاژ ترمینال را کنترل می کند تا زاویه فاز موتور به مقدار تنظیم نائل آید. سیستم کنترل نبایستی در تغییرات بار کم در اثر کنترل ولتاژ نوسان نماید و همچنین بایستی به تغییرات ناگهانی بار پاسخ دهد. بنابراین بایستی زاویه تنظیم طوری انتخاب شود که مسائل فوق پیشگیری شود در

مورد موتور بکار رفته زاویه 41 درجه انتخاب شده است که عملکرد مطمئن را فراهم می نماید و مقدار صرفه جویی نیز قابل ملاحظه است. سیستم کنترل شامل قسمتهای زیر می باشد:

- سیستم می نیمم z-80
- مدار مولد پالسهای آتش تریستورها
- مدار اندازه گیری شامل ADC ، CT ، VT ، ...
- مدار نمایشگ

شکل 3-3-بلوک دیاگرام سیستم کنترلی

= مطابق برنامه نرم افزاری که به زبان اسمنبلی نوشته شده است. کلیه قسمتهای سخت افزار هماهنگ می شود. مقادیر الکتریکی اندازه گیری شده . زاویه توان محاسبه می شود. با کنترل زاویه آتش تریستورها ولتاژ موتور کنترل می شود تا ضریب توان در مقدار مطلوب تثبیت گردد.

در خلال عملکرد موتور مقادیر محاسبه شده جریان، ولتاژ، ضریب توان و زاویه آتش نمایش داده می شود. فتوگراف سیستم کنترل طراحی شده در شکل (37-3) نشان داده شده است.



3- نتایج آزمایشگاهی:

کنترلر ساخته شده بر روی موتور سه فاز 4/5 کیلو واتی اعمال گردیده است . ضریب توان موتور در بار کامل 0/83 و در بی باری 0/15 می باشد. با توجه به مسایلی که قبلاً بیان شد ضریب توان 0/75 به عنوان نقطه (setpoint) انتخاب شده است، کنترلر در شرایط بی باری و بار کم ضریب توان موتور را در 0/75 تنظیم می نماید. در این شرایط زاویه آتش تریستورها از 127 درجه تا 36 درجه تغییر می کند که منجر به تغییر ولتاژ از 97 ولت تا 220 ولت می گردد. شکل موج ولتاژ و جریان در حین عملکرد کنترلر برای حالتی که بار موتور خیلی کم است در شکل (38-3) نشان داده شده است . می توان ملاحظه کرد که زاویه آتش در حدود 120 درجه است. عملکرد کنترلر در بارهای متفاوت در شکل (39-3) نشان داده شده است . نقش کنترلر در راه اندازی نرم و محدود کردن جریان راه اندازی در شکلهای (3-41 و 40) نشان داده شد است.

ولتاژ



فصل چهارم

روش راهاندازی موتورها القایی تکفاز



اصول کار موتورهای یکفاز اغلب بر اساس اصول القایی که سه فاز شرح داده شده استوار است. پدیده القا به لحاظ سادگی رتور و حذف مسئله کمotaسیون کاربرد ویژه‌ای در موتورهای یکفاز دارد. برای راهاندازی موتورهای یکفاز روش‌های مختلف به کار می‌رود که بعداً شرح داده می‌شود.

موتورهای یکفاز بر مبنای کاربرد و زمان بکارگیری دسته بندی می‌شوند که بر حسب اهمیت و کاربرد زیاد می‌توان آن‌ها را به شرح زیر نام برد:

1. موتور القایی با فاز شکسته

2. موتور یکفاز خازن دائمی

3. موتورهای یکفاز با خازن راهانداز یا موتور با راهانداز خازنی

4. موتورهای دو خازنی

5. موتور اونیورسال

6. موتور با قطب چاکدار

7. موتور سه فاز تبدیل شده

موتور با فاز شکسته یا راهانداز مقاومتی

موتورهای القایی یکفاز قادر به راهاندازی نیستند به همین دلیل برای راهاندازی آن را به صورت دو فاز سیم‌پیچی می‌نمایند یعنی موتور علاوه بر سیم‌پیچی اصلی یا کار به یک سیم‌پیچی دیگر به نام سیم‌پیچی راهانداز یا کمکی مجهر می‌شود.


سیم‌پیچی کمکی از نظر مکان 90 درجه الکتریکی با سیم‌پیچ اصلی فاصله دارد و بطور موازی با آن به شبکه وصل می‌شود. برای ایجاد اختلاف فاز بین جریان سیم‌پیچی اصلی و سیم‌پیچی کمکی یا راهانداز در موتور با فاز شکسته یا راهانداز مقاومتی، مقاومت سیم‌پیچی کمکی بیشتر از سیم‌پیچی اصلی و راکتانس سیم‌پیچی اصلی بیشتر از راکتانس سیم‌پیچی کمکی انتخاب می‌شود. در نتیجه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان سیم‌پیچی کمکی کمتر از اختلاف فاز ولتاژ و جریان سیم‌پیچی اصلی می‌شود در این صورت بین جریان دو سیم‌پیچی اختلاف فاز به وجود می‌آید. البته این اختلاف فاز کمتر از 90 درجه است ولی همین اندازه اختلاف فاز کافی است تا موتور در شروع کار گشتاور لازم را جهت راه افتادن داشته باشد.

پس برای اینکه موتور الکتریکی یکفاز بر اساس فاز شکسته کار کند بایستی دو شرط زیر برقرار باشد:

1. وجود اختلاف فاز زمانی بین جریان سیم پیچی اصلی و کمکی

2. وجود جابجایی مکانی روی هسته استاتور بین سیم پیچی اصلی و کمکی


شکل (1-4) مدار الکتریکی یک موتور با راه انداز مقاومتی و شکل (2-4) دیاگرام برداری و شکل (3-4) مشخصه گشتاور سرعت این موتور را نشان می‌دهد.



شکل 4-2- دیاگرام برداری ولتاژ و جریان های موتور

با راه انداز مقاومتی I_m جریان سیم پیچی اصلی و



جریان سیم پیچی کمکی



شکل 4-3- مشخصه گشتاور سرعت موتور یکفاز با راه انداز مقاومتی

شکل (4-4) نمای برش خورده و گستردۀ یک موتور راه انداز مقاومتی مخصوص کولر $\frac{1}{3}$ اسب بخار را نشان می‌دهد.

در این موتورها معمولاً سیم پیچ اصلی $\frac{2}{3}$ کل شیارها را پر می‌کند و $\frac{1}{3}$ بقیه شیارها توسط سیم پیچ راه انداز پر می‌شود. در شروع کار هر دو سیم پیچ در مدار قرار می‌گیرند و پس راه اندازی سیم پیچ راه انداز توسط یک کلید خودکار از مدار خارج می‌شود.



شکل 4-4- نمای برش خورده و گستردۀ یک موتور راه انداز مقاومتی

کاربرد: گشتاور راه انداز این موتورها 150 تا 200 درصد گشتاور بار کامل بوده و جریان راه اندازی نیز 6 تا 8 برابر جریان بار کامل است. نسبت به موتورهای تکفاراز خازنی ارزان قیمت هستند، و از آنها در بادبزن‌ها، پمپ‌ها و جداکننده‌های گریز از مرکز، ماشین‌های پلی‌کپی، یخچال‌های خانگی و کولرهای آبی هوایی استفاده می‌شود و

قدرت این موتورها معمولاً $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{2}$

اسب بخار می‌باشد.


تغییر جهت چرخش: برای تغییر جهت چرخش این موتور دو سر خروجی اصلی را نسبت به دو سر خروجی کمکی عوض می‌کنند. به همین خاطر چهار سیم را از استاتور بیرون می‌آورند؛

با عوض کردن محل اتصال دو سر یکی از سیم پیچ‌ها نسبت به دیگری جهت جریان در آن سیم پیچ عوض می‌شود، یعنی اگر جریان سیم پیچ اصلی حدود ۹۰ درجه الکتریکی از جریان سیم پیچ راه انداز عقب باشد. در حالت دوم جریان این سیم پیچ‌ها حدود ۹۰ درجه از جریان سیم پیچ راه انداز جلو می‌افتد در این صورت جهت گردش میدان دوار عوض می‌شود و در نتیجه گردش رتور نیز تغییر می‌کند.


موتورهای یکفاز با خازن دائم کار

در این موتورها یک خازن روغنی به منظور افزایش اختلاف فاز بین جریان راه انداز و اصلی در سیم‌بندی بکار می‌رود و نیاز به کلید یا رله به منظور خارج کردن سیم‌بندی راه انداز از مدار نیست. راندمان این موتورها زیاد و گشتاور راه اندازی آن‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گشتاور اسمی است. ضریب توان این موتورها زیاد و نسبت به موتورهای با راه انداز مقاومتی از سر و صدای کمی برخوردار است. تعویض جهت گردش آن سریع است و کنترل دور آن توسط کنترل ولتاژ به راحتی صورت می‌گیرد.

کاربرد: این موتورها برای پنکه‌های رومیزی، پنکه سقفی، دمنده‌ها، موتور لباسشویی، پمپ آب و مواردی که نیاز به تغییر جهت گردش سریع باشد، مورد قرار می‌گیرند.



شکل 4-5- مشخصه گشتاور سرعت موtor یکفاز با خازن دائم کار



شکل 4-7- دیاگرام برداری جریان ولتاژ موtor یکفاز


با خازن دائم کار

شکل 4-6- مدار الکتریکی موtor یکفاز با خازن دائم کار

تغییر جهت گردش: معکوس کردن جهت گردش این موتور نظیر موتور با راهانداز مقاومتی است. در کارهای

مختلف که نیاز به تغییر جهت سریع می‌باشد اصولاً موتور یکفاز را به صورت دو فاز سیم‌بندی می‌نمایند سپس توسط خازن دائم کار روغنی و تایمر یا کلید مخصوص چپگرد-راستگرد جهت جرخش موتور را تغییر می‌دهند. از این روش بیشتر در حدیده و قلاویزکاری و موتورهای شستشوی لباسشویی که نیاز به چپگرد-راستگرد دارند

استفاده می‌شود مانند شکل (8-4)



شکل 4-8- مدار الکتریکی یک موتور یکفاز با خازن دائم کار جهت تغییر سریع جهت چرخش


موتور یکفاز با راهانداز خازنی

موتور با راهانداز خازنی به موتوری اطلاق می‌شود که در مدت زمان راهاندازی از سیم‌بندی راهانداز و خازن استفاده می‌شود. این موتور برای کار خود از میدان گردان استفاده می‌کند. برای مواردی که نیاز به گشتاور راهاندازی و


گشتاور کار استفاده می‌گردد. عموماً این موتورها از قدرت $\frac{1}{8}$ اسب بخار به بالا استفاده می‌شود.

با استفاده از خازن مناسب و طراحی مناسب سیم‌بندی می‌توان گشتاور راهاندازی را به $4/5$ تا $3/5$ برابر گشتاور نامی رساند. خازن‌های مورد استفاده در این گونه موتورها معمولاً از نوع الکتروولیتی می‌باشد و ظرفیت آن‌ها نسبت به خازن روغنی بالا است.


موتور راهانداز خازنی مجهز به رله مغناطیسی یا کلید گریز از مرکز به منظور خارج کردن سیم‌بندی کمکی و خازن راهانداز از مدار در حدود 75% دور نامی می‌باشند (شکل 4-9) (11-4)



شکل 4-9- مدار الکتریکی



شکل 4-10- دیاگرام بردار ولتاژ و جریان برداری موتور راه انداز خازنی



شکل 4-11- مشخصه گشتاور دور موتور راه انداز خازنی

کاربرد: این موتورها به لحاظ داشتن گشتاور راهاندازی زیاد، کاربردهای بسیار وسیعی دارند از جمله برای تغذیه پمپ، کمپرسورها، سردخانه‌ها، تهویه مطبوع، دستگاه‌های چندکاره نجاری ماشین‌های، لباسشویی بزرگ و به طور کلی جاهایی که موتور یکفاز تحت بار گشتاور راهاندازی زیاد داشته باشد می‌گردد.

تغییر جهت چرخش معکوس کردن جهت چرخش این موتور نظیر معکوس کردن چرخش موتور با راهانداز مقاومتی می‌باشد. در این حالت بایستی محل اتصال دو سر سیمی که مجموعه خازن، کلید گریز از مرکز یا رله و سیم‌بندی کمکی به آن وصل است یا دو سر سیم‌بندی اصلی را عوض کرد.


موتور یکفاز دو خازنی

موتور دو خازنی هم گشتاور راهاندازی و هم گشتاور کار بزرگی دارد. در این موتور القایی یکفاز دو خازن موازی در ابتدای با یکی از سیم‌پیچ‌ها به صورت سری به کار گرفته می‌شوند. یکی از خازن‌ها الکتروولیتی و دیگری روغنی می‌باشد ظرفیت خازن الکتروولیتی معمولاً چند برابر ظرفیت خازن روغنی می‌باشد. در موقع راهاندازی خازن الکتروولیت در 75% دور نامی موتور توسط رله مغناطیسی یا کلید گریز از مرکز خارج شده و سیم‌پیچ کمکی با خازن دائم کار با سیم‌پیچ اصلی در مدار باقی می‌ماند. مزایای

موتور دو خازنی گشتاور راه اندازی زیاد، کار ملایم و گشتاور خوب در حال کار می‌باشد. سیم‌پیچ‌های اصلی کمکی این موتورها مشابه یکدیگر هستند.


کاربرد: موتورهای دو خازنی در یخچال‌های صنعتی، کمپرسورهای سوخت‌پاش‌ها، موتورهای بالابر، دستگاه‌های چندکاره نجاری و پمپ‌ها به طور کلی مواردی که لازم است تا موتورهای یکفاز دو خازنی گشتاور راهاندازی و نیز گشتاور زیاد ایجاد کنند.

تغییر جهت چرخش: برای معکوس کردن جهت چرخش مانند موتورهای با راهانداز خازنی عمل می‌شود.



الف - مدار الکتریکی ب - مشخصه گشتاور سرعت

شکل 12-4 - موتور الکتریکی دو خازنی



شکل 13-4 - نمونه موتور دو خازنی

موتور یونیورسال

مقدمه : موتور یونیورسال مووری می باشد که ممکن است با جریان مستقیم و یا جریان متناوب تغذیه شود و سرعت و خروجی یکسان داشته باشد. اصولاً ساختمان این موتورها مانند ساختمان موتورهای سری dc می باشند.

اصولاً این موتور به خاطر سرعت زیاد خود، به ازای هر کیلوگرم وزن قدرتی بیشتر از سایر موتورهای جریان متناوب دارد و مشخصه های آن، هم در جریان متناوب و هم در جریان مستقیم مانند موتور سری می باشد. سرعت بی باری آن زیاد در حدود 20000 دور در دقیقه است. از این رو آرمیچر آن به گونه ای طراحی می شود که در چنین سرعت هایی آسیب نمیند. معمولاً سرعت این موتورها در بار کامل بین 4000 تا 16000 دور در دقیقه و در کمتر از بار نامی تا 20000 دور در دقیقه می باشد. موتورهای یونیورسال در تمیز کننده ها و پاک کننده های خلائی (جاروبرقی) که سرعت موتور با سرعت بار یکسان است و در جایی که سرعت موتور به وسیله چرخدندها تقلیل داده می شود مانند مخلوط کننده های مایعات و غذا، متنهای (دربل)، وسایل برقی خانگی نظیر آسیاب، مخلوط کن، چرخ گوشت، چرخ خیاطی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان: موتور یونیورسال به دو صورت ساخته می شود:


1. نوع قطب متمرکز یا جبران نشده

2. نوع جبران شده با میدان گسترده

موتور قطب متمرکز دارای دو قطب برجسته یا آشکار بوده و عیناً شبیه موتور سری جریان مستقیم دوقطبی است. هسته آن ورق ورق شده و ضخامت 0/25 تا 0/5 میلیمتر است. آرمیچر این موتورها شامل یک هسته ورق ورق شده با ضخامت 0/25 تا 0/5 میلیمتر با شیار مستقیم یا مورب و یک کلکتور می باشد. سیم پیچی آرمیچر موتورهای اونیورسال از نوع حلقوی ساده می باشد. موتورهایی که از نوع میدان گسترده جبران شده هستند دارای یک هسته استاتور مشابه با هسته استاتور یک موتور با فاز جداگانه موقتی و یک آرمیچر سیم بندی شده مشابه با آرمیچر یک موتور جریان مستقیم کوچک می باشد.


سیم بندی جبران کننده کاهش و یا تضعیف ولتاژ القایی ترانسفورماتوری ایجاد شده توسط جریان متناوب بکار می رود. این ولتاژ راکتانسی از فوران متناوب ناشی عمل ترانسفورماتوری است. هم چنین استفاده از زغال های پراهم کمک مؤثری در کاهش راکتانس داشته و کمotaسیون را بهبود می بخشد.

شکل (4-14) الف و ج) مدار الکتریکی موتورهای یونیورسال با سیم‌بندی متراکز و شکل (4-14-ب و د) موتور یونیورسال رل با سیم‌بندی جیرانگر را نشان می‌دهند.



شکل 4-14- موتورهای یونیورسال با سیم بندی متراکز و گستردۀ

طرز کار: شکل (15-4) یک موتور سری دو قطبی یا یونیورسال را نشان می‌دهد. از آنجایی که در موتور سری جهت گشتاور توسط دو عامل یعنی جهت جریان سیمپیچ تحریک و جهت جریان آرمیچر تعیین می‌شود پس یک موتور سری اگر به منبع جریان متناوب وصل شود در یک جهت به چرخش در آمده، به کار خود ادامه می‌دهد.



ب- در نیم سیکل مثبت جریان

الف- در نیم سیکل منفی جریان

شکل 4-15- موتور یونیورسال و چگونگی جهت چرخش رتور



چون یک جریان از سیم پیچی میدان تحریک و سیم پیچی آرمیچر می‌گذرد از این‌رو تغییرات جریان متناوب از مثبت به منفی و برعکس همزمان روی پلاریته میدان و جهت جریان در سیم پیچی اثر خواهد گذاشت.

شکل (15-4) یک موتور یونیورسال یا سری را که گشتاور باعث چرخش آرمیچر آن در جهت خلاف عقربه ساعت می‌گردد نشان می‌دهد.

در شکل (4-15-الف) ترمینال‌های بالا و پایین به ترتیب مثبت و منفی بوده و قطب‌های بالا و پایین N و S می‌باشند. با عبور جریان از طرف راست به چپ در آرمیچر علامت‌های ضربدر و نقطه را در دایره‌ها به وجود می‌آورد. طبق قانون دست چپ باز جهت چرخش رتور در جهت مخالف عقربه‌های ساعت می‌باشد. موقعی که در نیم سیکل دوم پلاریته ترمینال‌ها عوض می‌شود قطب‌های بالا و پایین به ترتیب S و N می‌شوند و در این حالت جهت جریان در آرمیچر از چپ به راست می‌باشد. و در این وضعیت علامت نقطه و ضربدر در دایره‌ها عوض می‌شود و جهت گردش آرمیچر ثابت می‌ماند (شکل 4-15-ب)

مشخصه سرعت گشتاور: با توجه به آزمایش‌هایی که روی موتورهای یونیورسال انجام شد مشخصه سرعت گشتاور موتورهای یونیورسال با جریان dc و جریان ac روی هم قرار نمی‌گیرد. در بعضی از موتورها سرعت در جریان ac همیشه بیشتر از سرعت با جریان dc بوده و همچنین دو منحنی سرعت گشتاور با برق dc و ac بین بی‌باری و بار کامل یکدیگر را قطع می‌کنند. البته عواملی که سبب ایجاد این مشخصه‌ها می‌شوند در موتور یونیورسال با جریان


عبارتند از:

1. افت مقاومتی میدان تحریک و آرمیچر که با افزایش بار سرعت را کم می‌کند.

2. عکس العمل آرمیچر که با افزایش بار تمایل به افزایش سرعت دارد.

موقعی که از جریان متناوب استفاده می‌شود، افت ولتاژ راکتانسی نیز وجود دارد که با افزایش بار سرعت را کاهش می‌دهد. در این حالت ولتاژ موثر موتور کاهش یافته و به تبع آن سرعت نیز کاهش می‌یابد. پس افزایش یا کاهش سرعت موتور یونیورسال بستگی به عوامل فوق دارد.

شکل (4-16) مشخصه سرعت گشتاور یونیورسال با جریان dc و ac را نشان می‌دهد.




شکل 16-4- مشخصه سرعت گشتاور موتور یونیورسال با جریان ac و dc

تغییر دادن جهت چرخش: موتورهای یونیورسال از نوع قطب متمرکز یا قطب بر جسته را می‌توان با معکوس کردن جهت عبور جریان از هر یک از سیم‌پیچ‌های آرمیچر یا میدان تحریک معکوس نمود. روش معمولی تغییر سرهای سیم‌های واقع روی نگهدارنده جاروبک‌ها دو سر آرمیچر می‌باشد.

در موتورهای با قطب‌های گسترده جبران شده، می‌توان با تغییر دادن هر یک از سر سیم‌های سیم‌پیچ‌های آرمیچر یا میدان و یا جابجا کردن جاروبک‌ها بر خلاف جهتی که موتور در آن جهت خواهد چرخید جهت چرخش را عوض کرد. معکوس کردن مقدار جابجایی جاروبک‌ها برای تغییر دادن جهت چرخش در حد چند تیغه کلکتور است.


کنترل سرعت یونیورسال: روش‌های زیر برای کنترل سرعت موتورهای یونیورسال بکار می‌روند:

1- روش مقاومت: همان طور که در شکل (17-4) دیده می‌شود یک مقاومت تغییر مانند R به طور سری با موتور قرار گرفته و کنترل می‌شود. مانند موتور چرخ خیاطی که با پدال پایی مقدار مقاومت و در نتیجه سرعت کنترل می‌شود.




شکل 4-17-4- تغییر سرعت یونیورسال توسط مقاومت متغیر

2- روش میدان منشعب: در این روش یک قطب میدان در نقاط مختلف منشعب شده و به وسیله تغییر دادن شدت میدان سرعت کنترل می شود مانند شکل (18-4)




شکل 4-18-4- تغییر سرعت توسط میدان منشعب 1- سرعت کم 2- سرعت متوسط 3- سرعت زیاد

3- استفاده از مدار الکترونیکی نیموج مانند شکل (19-4) و کنترل کننده سرعت تمام موج مانند شکل (20-4).





شکل 4-19-4- کنترل کننده موتور یونیورسال نیم موج




شکل 4-20-4- کنترل کننده سرعت موتور یونیورسال تمام موج

موتور قطب چاکدار:


موتور قطب چاکدار: مانند یک موتور یکفاز مجهز به سیم پیچی کمکی است اما این سیم پیچ کمکی به صورت یک یا چند حلقه اتصال کوتاه شده می باشد. در این موتور، سیم پیچی کمکی نسبت به سیم پیچی اصلی تحت زاویه قرار دارد. شکل (21-4) یک موتور قطب چاکدار را نشان

می دهد




شکل 21-4- موتور قطب چاکدار دو قطب

قطب های اصلی این موتور بیشتر از نوع آشکار بوده و سیم پیچی کمکی اتصال کوتاه به صورت یک یا چند حلقه در قسمتی از قطب اصلی قرار می‌گیرد. این حلقه یا کلاف به خاطر آن که، سبب پس فاز شدن فلوی قسمت دربرگیرنده کلاف نسبت به قسمت دیگر قطب می‌گردد به کلاف سایه‌بان معروف است. شکل (22-4) یک قطب کامل موتور قطب چاکدار را نشان می‌دهد.




شکل 22-4- قطب کامل موتور قطب چاکدار

موتورهای یکفاز قطب چاکدار در موارد متنوع، مانند پنکه‌های رومیزی، پمپ آب، لباسشویی، پمپ آب کولر و... بکار می‌رود. سرعت چرخش این موتورها را می‌توان با جعبه دنده به هر سرعتی حتی کمتر از یک دور در ماه تغییر داد. بعضی از سازندگان این موتور را به کلاچ یا ترمز نیز مجهز می‌کنند. موتورهای یکفاز فطب چاکداری وجود دارد که می‌توان چرخش آن‌ها را با کلید تغییر داد. موتورهای با قطب چاکدار در اندازه‌های خیلی کوچک تقریباً از $\frac{1}{6}$ اسب تا $\frac{1}{250}$ اسب بخار ساخته می‌شود. این موتورها ساختمانی ساده داشته، از نظر قیمت ارزان و فوق العاده مقاوم و قابل اطمینان می‌باشند و نیاز به کلکتور، کلید گریز از مرکز و جاروبک ندارد. شکل (23-4) موتور قطب چاکدار را نشان می‌دهد.



ب- موتور دو قطب



الف- موتور چهار قطب


شکل 4-23- موتور قطب چاکدار

طرز کار: از آنجایی که موتور قطب چاکدار یک موتور القایی است، لذا برای تولید میدان گردان بایستی سر قطب موتور را به دو تقسیم نمود:

- 1- قسمت اصلی یا بدون چاک



- 2- قسمت چاکدار

شکل (24-4) را در نظر بگیرید. جریان عبوری از سیم پیچ قطب اصلی یا I_1 و فلوی آن با φ_1 و جریان عبور از حلقه اتصال کوتاه یا کلاف سایه بان با I_2 و فلوی آن با φ_2 نشان داده شده است. با توجه به شکل های (24-4) و (25) نحوه کارکرد به شرح ذیل است.



شکل 4-24- موتور قطب چاکدار دو قطب

تراکم خطوط میدان محور قطبی تراکم خطوط میدان



ب - فلوي مغناطيسي قطب ها در زمان های t_1 و t_2 و t_3

الف - جريان تغذيه

شكل 4-25-4 - عملکرد حلقه اتصال کوتاه در تولید فلوي مغناطيسي در قطب اصلی

زمانی که جريان عبوری از سيمپيج اصلی قطب صفر بوده و سپس به طور صعودی شروع به افزایش می نماید در قسمت اصلی قطب، فلوي φ_1 هم فاز با جريان شروع به افزایش می نماید، همین طور تغییر فلوي φ_1 در حلقه اتصال کوتاه ایجاد ولتاژ القایی نموده و در نتیجه جريان I_2 از حلقه عبور می نماید. چون جريان القایی همواره در جهتی عبور می کند که با عامل بوجود آوردنده خود مخالفت می نماید، لذا جريان حلقه اتصال کوتاه میدانی را ایجاد می کند که با فلوي φ_1 مخالف است. در نتیجه فلوي φ_2 که در قسمت بدون چاک قطب ایجاد می شود و نسبت به φ_1 دارای تأخیر زمانی است، بدین ترتیب تراکم خطوط میدان مغناطيسي در لحظه t_1 در طرف قطب اصلی که بدون چاک است بوده و محور میدان مغناطيسي در این قسمت خواهد بود.

در لحظه t_2 مطابق شکل (4-25-الف)، جريان تحریک به مقدار ماکزیمم خود رسیده و تغییرات جريان تحریک کم است. از این رو ولتاژ و جريان القایی حلقه اتصال کوتاه ناچیز است. فوران φ_1 ایجاد شده توسط جريان تحریک در لحظه t_2 ماکزیمم بوده و به صورت یکنواخت روی پیشانی قطب اصلی توزیع می گردد. محور مغناطيسي φ_1 در این حالت به مرکز قطب انتقال می یابد.

در لحظه t_3 جريان در سيمپيج تحریک شروع به کاهش نموده و فلوي φ_1 به طور سریع کاهش می یابد. در نتیجه جريان القایی در حلقه اتصال کوتاه یا کلاف سایهبان با تغییر و کاهش فوران مخالفت نموده و فوران φ_2 در قسمت چاکدار قطب تقویت می شود و محور مغناطيسي به قسمت وسط قطب چاک داده شده انتقال می یابد. در طول نیم سیکل منفی جريان تحریک باز هم فلوي φ_2 نیز نسبت به فلوي φ_1 پس ماند باقی خواهند ماند. یعنی فلوي φ_2


همواره از نظر زمانی نسبت به فوران 1φ پس فاز است. نتیجه این تأخیر فاز مکانی و زمانی تولید فلوی انتقالی در

فاصله هوایی می‌باشد که تقریباً شبیه میدان دوران دوار ولی ضربانی است. این فلوی انتقالی همواره از طرف قسمت اصلی قطب به طرف قسمت سیم‌پیچی شده (چاکدار) خواهد بود.

جهت چرخش رتور موتور قطب چاکدار همواره از قسمت بدون چاک به طرف قسمت چاکدار قطب می‌باشد.

مشخصه گشتاور - سرعت: گشتاور راهاندازی این موتور کم بوده و حدوداً مانند مشخصه شکل (26-4) است.

ظرفیت اضافه بار خیلی کم و ضریب بهره کم این موتور سبب کاربرد آن در بارهای سبک شده است. راندمان این گونه موتورها 25 تا 30 درصد است.




شکل 26-4- مشخصه گشتاور سرعت موتور قطب چاکدار

کنترل سرعت موتور: تغییر دور موتور قطب چاکدار را می‌توان توسط دیمراکترونیکی یا چوک انجام داد که در حالتی که از چوک استفاده می‌شود هسته موتور به عنوان هسته چوک مورد استفاده قرار می‌گیرد و سیم‌پیچ چوک سبب افزایش امپدانس و کاهش جریان و در نتیجه کاهش دور موتور می‌گردد.

راهاندازی الکتروموتور سه‌فاز با جریان یکفاز


برای راهاندازی موتورهای سه‌فاز با جریان یکفاز و حصول گشتاور راهاندازی مناسب و قدرت مناسب بایستی بسته به نوع مدار خازنی مناسب را محاسبه و در مدار قرار داد. اما یک روش تجربی وجود دارد که برای هر اسب بخار موتور سه‌فاز 50 میکروفاراد و برای هر کیلووات موتور سه‌فاز 70 میکروفاراد خازن روغنی در مدار قرار می‌دهند. شکل‌های

زیر مدارات مختلفی هستند که برای راه اندازی این گونه موتورها استفاده می‌گردد. روابط مختلفی وجود دارد که برای محاسبه ظرفیت خازن‌ها می‌توان از آن‌ها استفاده نمود اما به علت پیچیدگی محاسبات از ذکر آن‌ها خوداری می‌نماییم.



شکل 27-4

لازم به یادآوری است که در هر حالت سیم‌پیچی بایستی تحمل ولتاژ فازی را داشته باشد.



نتیجه گیری :

با توجه به این که موتورهای القایی دارای جریان راهاندازی زیادی هستند و می‌توان آنها را به صورتهای مختلف راهاندازی کرد پس می‌توان برای موتورهای با قدرت‌های مختلف یکی از روشهای مناسب راهاندازی برای آن موتور انتخاب کرد تا جریان کمتری در هنگام راهاندازی از شبکه کشیده شود و همچنین آسیب کمتری به آن موتور وارد شود. توانایی کنترلر طراحی شده در راهاندازی نرم و بهبود ضریب توان موتور بطور موفقیت آمیز در آزمایشگاه انجام گرفته است. بنابراین عوارض نامطلوب خراب شدن ولتاژ شبکه تغذیه دراثر راهاندازی موتور و همچنین اتلاف در بی باری و یا بارهای کم پیشگیری می‌شود. در نتیجه کنترلر به عنوان راهانداز نرم پریود راهاندازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌باشد، تحقق می‌بخشد.



مراجع و منابع:

- 1_power electronic s, ramshaw chapman & halltd
- 2_petermining electric motor load and efficiency motor .doe.org
- 3_http://www.vacon.com
- 4_optimazing your motor -driven system motor .doe.org
- 5_http://www.tavanir.orj.ir
- 6_ http://amin-mh.blogfa.com/post-29.aspx
- 7_ http://www.s-a-r.blogfa.com/post-38.aspx
- 8_ http://www.sharemation.com/aghooshemehr/farman_2/madar_farman_2.doc
- 9_ http://www.autoir.com/page.php?id=266

www.Techno-Electro.com

پیشنهاد و انتقادات شما دوستان عزیز در ادامه راه تاثیرگذار خواهد بود.

rad_boy001@yahoo.com